

Notice d'installation

Kit sans fils Nice HOME



Installation

1. Prenez le module de connexion WM100 et ouvrez le boîtier de la logique de commande
2. Connectez le module de connexion à la logique de commande sur l'entrée « ECSbus »
3. Refermez le boîtier de la logique
4. Insérez les piles dans la LED et les photocellules.
5. Attendez que les modules fassent leur reconnaissance (pour les photocellules les LED latérales clignotent alternativement et s'arrêtent)
6. Une fois que les modules passent en « stand-by » la connexion est effectuée
7. Et voilà votre kit sans fils est prêt !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com