

## Notice de programmation

### PRASTEL MR1E-XP



#### Programmation :


- Alimenter correctement le récepteur.
- Appuyer sur le bouton P1: la led rouge s'allume pour signaler que la programmation est en cours.
- Effectuer une transmission en appuyant sur l'un quelconque des boutons de l'émetteur.
- Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led clignote. Au terme de l'introduction, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.
- Mémoriser tous le émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux.

#### Effacement total des codes :

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

- Maintenir enfoncé le bouton P1 jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter.
- Appuyer de nouveau sur le bouton P1 dans les 6s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement de la led à une fréquence plus élevée.



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)