



## **GSM-HF**

### **Gestion de l'INTRATONE**

Gestion en temps réel par un module GSM d'un parc de téléphone, de télécommandes ou de badges

*Exemples d'utilisation :*

*Places de stationnement limitées, site sensible, volonté de garder la maîtrise du système, contrôle du nombre de télécommandes autorisées, camping...*

#### **Principe :**

Enregistrement des téléphones, télécommandes ou des badges autorisées sur une page Internet puis transmission des informations via Internet sur le module GSM

#### **Module GSM / Récepteur radio ou lecteur de badge**

L'ensemble permet la gestion en temps réel depuis une page Internet gratuite, des téléphones, télécommandes ou badges autorisées.

L'action sur le bouton " mise à jour " transmet en temps réel par GSM l'ensemble des informations sur la mémoire du récepteur radio de l'installation client.

Par la suite, le gestionnaire du système peut à tout moment :

- ajouter
- modifier
- remplacer
- supprimer
- donner une autorisation temporaire (accès par téléphone)
- gestion de plage horaire d'accès
- consultation de l'historique.

le GSM-HF fonctionne dans une zone couverte par l'opérateur SFR en France Métropolitaine. Pas de coût d'abonnement : le GSM-HF est livré avec une carte SFR ou ORANGE pré-payé 10 ans.

Commande par : Téléphone Télécommandes ou badges

Matériel de conception et fabrication Française L'ensemble GSM-HF est garantie 3 ans.  
Les télécommandes sont garantie 1 ans