

NOTICE TECHNIQUE TELECOMMANDE « JANE TOP 01 »

Merci d'avoir choisit le site AlloTelecommande et votre nouvelle télécommande JANE

La télécommande JANE TOP 01 est esthétiquement identique au modèle JANE TOP 02 mais son boîtier est blanc (poli et anti-rayures) et noir. La couleur du LED peut être verte ou rouge selon le type de code enregistré. Elle peut apprendre des codes et fréquences différentes pour chaque bouton.

- COMMENT EFFECTUER LA DUPLICATION -

PREMIERE METHODE

Cette méthode est valable aussi pour mémoriser les télécommandes à code fixe.

- 1) Appuyer sur le bouton 1 et 2 simultanément. Quand le LED ROUGE commence à clignoter, relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la touche que vous souhaitez programmer, le LED clignote alors plus rapidement.
- 2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d'origine



- 3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d'origine.
- 4) Si le code transmis à la télécommande JANE est un code fixe alors le LED sera verte, en cas de Rolling Code le LED sera rouge.
- 5) Pour programmer une autre touche il suffit d'effectuer de nouveau la même procédure.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la première méthode.

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED commence à clignoter en rouge.

Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de la procédure automatique d'apprentissage (attendre environ 20/25secondes).

Si la procédure radio indiquée ne permet pas d'enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la procédure indiquée sur les documents de votre récepteur.

Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.

Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

Telecomando: ALLMATIC



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Telecomando: APRIMATIC



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4

Telecomando: DEA



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Telecomando: BENINCA



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Telecomando: FAAC



mod: RC

Telecomando: FADINI



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Telecomando: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

Telecomando: **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Telecomando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Telecomando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Telecomando: **MOOVO**



mod: MT 4

Telecomando: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Telecomando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Telecomando: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

DEUXIEME METHODE (pour télécommandes en version FM)

- 1) Appuyer simultanément sur le bouton 3 et 4 de la télécommande JANE. Quand le LED ROUGE commence à clignoter, relâcher les boutons. Appuyer et relâcher en suite sur la touche que vous souhaitez programmer, le LED clignote alors plus rapidement.

- 2) Positionner la télécommande JANE et votre télécommande originale comme présenté dans les images ci dessous. Appuyer sur la touche de votre télécommande d'origine.



- 3) Quand le LED de la télécommande JANE devient rouge fixe, cela signifie que le code a été enregistré. Vous pouvez donc relâcher la touche de la télécommande d'origine.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la première méthode.

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE. Le LED commence à clignoter en rouge.

Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de la procédure automatique d'apprentissage (attendre environ 20/25secondes).

Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.

Si la procédure radio indiquée ne permet pas d'enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la procédure indiquée sur les documents de votre récepteur.

Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

ATTENTION:

la mémorisation des télécommandes SOMMER ne peut être effectuée que sur le récepteur.

Telecomando: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Telecomando: **SOMMER**



mod: 4025



mod: 4026 TX03-868 2
4020 TX03-868 4

TROISIEME METHODE

Cette méthode concerne les télécommandes BFT.

La fonction «bouton caché» pour transmettre le code d'origine est faite à travers le bouton à l'arrière pour les anciens modèles, par contre pour les nouveaux il faut appuyer simultanément les touches 1 et 2.

- 1) Sur la télécommande Jane appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 puis relâchez quand le LED rouge commence à clignoter.
- 2) Appuyer puis relâcher la touche que vous souhaitez mémoriser, le LED clignote plus rapidement.
- 3) Positionner la télécommande d'origine près de celle JANE comme indiqué dans l'image ci dessous et transmettre le code d'origine à travers la fonction «bouton caché».
- 4) Relâcher quand le LED du modèle JANE devient rouge fixe.



- 5) Quand le LED de la télécommande JANE recommence à clignoter appuyer sur la touche que vous souhaitez programmer.
- 6) Attendre que le LED re-devient fixe rouge, ce qui indique que le code a été enregistré et vous pouvez donc relâcher la touche.

MEMORISATION RADIO PRÈS ou SUR LE RÉCEPTEUR

La procédure doit être effectuée près du récepteur radio, après avoir suivi les instructions de la première méthode.

Appuyer en même temps sur les touches 1 et 3 de votre nouvelle télécommande JANE puis les relâcher aussitôt. Le LED commence à clignoter en rouge.

Appuyer puis relâcher la touche programmée, le LED commence à clignoter indiquant le début de la procédure automatique d'apprentissage (attendre environ 20/25secondes).

Attendre l'ouverture du portail (ou porte de garage), lumières etc.

Si la procédure radio indiquée ne permet pas d'enregistrer le modèle JANE, utiliser alors la procédure indiquée sur les documents de votre récepteur.

Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

La fonction «bouton caché» de JANE, pour transférer le code d'origine, s'active en appuyant simultanément les touches 2 et 4 (le LED clignote rouge) et en suite sur la touche déjà fonctionnante.

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:



QUATRIEME METHODE

Cette méthode concerne les télécommandes FAAC et GENIUS KILO.

Vérifiez que les télécommandes d'origine en votre possession soient des modèles «MASTER» (donc capables de transmettre leur code à d'autres télécommandes). Pour vérifier cela: le voyant clignote une fois puis reste allumé constant quand on maintient la touche enfoncée.

- 1) Sur la télécommande Jane appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 puis relâchez quand le LED rouge commence à clignoter.
- 2) Appuyer puis relâcher la touche que vous souhaitez mémoriser, le LED clignote plus rapidement.
- 3) Positionner la télécommande d'origine près de celle JANE comme indiqué dans l'image ci dessous et transmettre le code d'origine à travers la fonction «bouton caché».
- 4) Relâcher quand le LED du modèle JANE devient rouge fixe.



- 5) Quand le LED de la télécommande JANE recommence à clignoter appuyer sur la touche que vous souhaitez programmer.
- 6) Attendre que le LED re-devient fixe rouge, ce qui indique que le code a été enregistré et vous pouvez donc relâcher la touche.

La télécommande JANE fonctionnera de suite devant votre installation en appuyant 2 fois sur la touche programmée.

Lorsque le modèle JANE TOP 01 est enregistré il peut être utilisé pour enregistrer d'autres télécommandes JANE.

La fonction «bouton caché» de JANE, pour transférer le code d'origine, s'active en appuyant simultanément les touches 2 et 4 (le LED clignote rouge) et en suite sur la touche déjà fonctionnante.

PROCÉDURE VALABLE POUR LES TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES:

Telecomando: **FAAC**



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH

mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH

mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH

mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

Telecomando: **GENIUS AMIGO**



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODE:

Procédure à effectuer lorsqu'on a pas le modèle d'origine.

Appuyer sur la touche 2 et 3 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à clignoter.

Appuyer la touche à programmer « N » fois (voir tableau ci dessous).

Une fois la procédure terminée, le LED clignote très rapidement puis devient rouge fixe signalant la bonne réussite de la procédure.

N 1	BFT	N 13	MHOUSE/MOOVO
N 2	NICE SMILO	N 14	SEAV 433
N 3	APRIMATIC	N 15	SEAV 868
N 4	BENINCA/ALLMATIC	N 16	ACM
N 5	DEA	N 17	GENIUS/ADYX
N 6	GIBIDI	N 19	CARDIN
N 7	FADINI	N 22	GENIUS/CASALI
N 8	FAAC RC	N 23	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 9	1 SOMMER 434	N 24	PUJOL
N 10	2 SOMMER 434	N 25	V2 433
N 11	1 SOMMER 868	N 26	V2 868
N 12	2 SOMMER 868		

PROCÉDURE DE CRÉATION CODE FIXE:

Procédure qui permet de créer des codes fixe uniques/random pour chaque canal de la télécommande.

Appuyer sur la touche 1 et 4 simultanément et la relâcher lorsque le Led rouge commence à clignoter.

Appuyer la touche à programmer « N » fois (voir tableau ci dessous).

Une fois la procédure terminée, le LED clignote rapidement vert puis devient rouge et fixe, signalant la bonne réussite de la procédure.

S'agissant d'un code fixe, la LED sera donc verte lorsqu'on appuiera sur la touche.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :	
Fréquence	433 - 868 MHz
Pile	Batterie Lithium 3v (CR032)
Codage	Code Fixe et Rolling Code
Nombre de canaux	4
Consommation en transmission	23 mA
Type d'oscillateur	SAW

Garantie : 2 ans Production et technologie : 100% Made in Italy

Déclaration de conformité :

Le responsable, Luigino Pellattiero, représentant légal de la société Italfile Srl, déclare que les télécommandes TOP xxx-4 ont été produites en 2016 selon les standards suivants :

Directive 2004/108/CE : connue en tant que Directive de Compatibilité Electromagnétique

Directive 2002/95/CE : connue en tant que Directive RoHS

Il est certifié que les télécommandes Jane TOP sont produites en respectant les précédentes réglementations. Brevet déposé.