

Notice de programmation

DEA TD2 - TD4



Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une ancienne télécommande :

1. Appuyez simultanément sur la touche du haut et la touche que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande (si vous souhaitez programmer la touche du haut, appuyez sur n'importe quelle autre touche) jusqu'à ce que la lumière s'allume fixement.
2. Maintenez appuyée la touche de la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer et relâchez l'autre. La lumière clignote.
3. Tout en maintenant appuyée cette touche et tant que la lumière de votre nouvelle télécommande clignote, approchez votre ancienne télécommande derrière la nouvelle comme sur le schéma ci-dessus (fig 1).
4. Appuyez sur le bouton de votre ancienne télécommande que vous souhaitez transmettre.
5. La lumière de votre nouvelle télécommande s'allume fixement.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.