

Notice de programmation des télécommande SOMFY Keytis NS2 RTS – NS4 RTS - KEYGO


Notice d'enregistrement des télécommandes SOMFY KEYTIS 2 ou 4 touches - KEYGO.

SOMFY FRANCE : (33) 820 374 374

Si la notice ne figure que le modèle KEYGO, la manipulation est la même pour les 2 télécommandes



Motorisation courante :



Axovia 160S^{NS}, 170S^{NS}

Axovia 220A^{NS}
Axovia 300S^{NS}


Axovia 400C^{NS}

Ouverture total :

Ouvrir le capot de la motorisation.
Placer la télécommande nez contre la cible.
Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Relâcher la touche de la télécommande.
Tester votre nouvelle télécommande.

Ouverture partielle :

Tenir enfoncé la touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".
Dans les 10 secondes maxi, tenir de nouveau enfoncé la même touche de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant "PROG".



Autres Motorisations :

AXO 1, 70, 90ms	
EXXO	
AxRoll^{NS}	
FreeRoll Elixo, Ixengo	
Ax24^{NS}, Ax230^{NS}	

FR LÉGENDE

	Voyant / lampe : éteint
	Voyant / lampe : allumé
	Voyant / lampe : clignotant
	Voyant / lampe : clignotant lentement
	Appui court
	Appui long
	Appui jusqu'à...
	Ouverture totale du portail
	Ouverture partielle du portail
	A faire dans les 2 minutes

Oximo RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT CSI RTS



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com