

Notice de programmation

CARDIN MORPH433RM



Le récepteur est doté de deux relais dont les sorties sont marquées respectivement par CH1 (contact N.O. – N.F.) et CH2 (contact N.O. - N.F.). Pour associer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des unités transceiver mobiles aux relais CH1 et CH2, agir sur les cavaliers J1 situés sur le circuit (Voir la figure ci-dessous) - CHA = CH1 et CHB = CH2).

Les relais sont configurables, au moyen des cavaliers SEL CH1 et SEL CH2, selon les modes de fonctionnement suivants :


- Relais ON/OFF = Cavalier connecté
- Relais impulsif = Cavalier déconnecté

En mode impulsif, le temps d'activation est réglable par potentiomètre T1 de 200 ms à 3s.

Pour modifier le mode de fonctionnement (du mode impulsif au mode ON/OFF et vice versa), il est nécessaire d'éteindre et de rallumer l'unité transceiver fixe.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com



Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com