

## Notice de programmation

### FAAC RÉTROFIT KIT

**La programmation est subdivisée en deux niveaux :**

- 1) Programmation de base
- 2) Programmation avancée

**Les phases de programmation sont :**

Accéder à la programmation

Afficher les valeurs configurées et les modifier, si vous le souhaitez. La modification des valeurs a une efficacité immédiate, tandis que la mémorisation définitive doit être effectuée à la sortie de la programmation.

St

Quitter la programmation en utilisant la fonction St . Sélectionner y pour sauvegarder la configuration exécutée ou bien no pour quitter sans enregistrer la modification.


Il est possible de quitter la programmation à tout moment

Appuyer et maintenir appuyé F et ensuite – pour passer directement à St






**Phases de programmation de base :**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

| 1   | 2  |  | 3   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <p>ENFONCER <b>F</b> ET LE MAINTENIR ENFONCÉ : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE <sup>1</sup></p>  | <p>RELACHER <b>F</b>: LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE</p>  | <p>AVEC <b>+</b> OU <b>-</b>, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE</p> <p><b>+/R1</b> <b>-/R2</b></p>  | <p>APPUYER SUR <b>F</b>: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE <sup>1</sup></p>  | <p>FONCTION <b>St</b> (DERNIÈRE FONCTION)</p> <p>CHOISIR <b>y</b> POUR SAUVER LA PROGRAMMATION</p> <p>OU</p> <p>CHOISIR <b>no</b> POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER</p> | <p>APPUYER SUR LA TOUCHE <b>F</b> POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'ÉTAT DE L'AUTOMATISME</p>  |

## Phases de programmation d'avancée :

| 1   | 2  |  | 3   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <p>ENFONCER <b>F</b> ET PUIS AUSSI <b>+</b> ET LES MAINTENIR ENFONCÉES : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE <sup>1</sup></p>  <p><b>+/R1</b> <b>F</b></p> | <p>RELACHER LES TOUCHES : LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE</p>  <p><b>+/R1</b> <b>F</b></p>  | <p>AVEC <b>+</b> OU <b>-</b>, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE</p> <p><b>+/R1</b> <b>-/R2</b></p>  | <p>APPUYER SUR <b>F</b>: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE <sup>1</sup></p>  | <p>FONCTION <b>St</b> (DERNIÈRE FONCTION)</p> <p>CHOISIR <b>y</b> POUR SAUVER LA PROGRAMMATION</p> <p>OU</p> <p>CHOISIR <b>no</b> POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER</p> | <p>APPUYER SUR LA TOUCHE <b>F</b> POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'ÉTAT DE L'AUTOMATISME</p>  |

Merci d'avoir choisi Allotelecommande