


Notice de programmation

Genius Sprint 382



PROGRAMMATION :

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité PROGRAMMATION. La programmation est subdivisée en deux parties : BASE et AVANCEE

PROGRAMMATION BASE :

On accède à la **PROGRAMMATION BASE** par l'intermédiaire du poussoir F :

En l'enfonçant (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la première fonction. En relâchant le poussoir, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

En appuyant de nouveau sur F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, etc.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'Etat du portail.


PROGRAMMATION AVANCEE :

Pour accéder à la programmation avancée, appuyer sur le poussoir F et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir + :

En relâchant le poussoir + l'afficheur montre le nom de la première fonction.

En relâchant Également le poussoir F, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'Etat du portail.



Merci d'avoir choisi Allotelecommande