

Notice de programmation

Nice HOME DS100



1. Si vous disposez déjà d'un émetteur programmé :

- 1) Prenez l'ancien émetteur et votre nouveau clavier à code et placez-vous près de la logique de commande de votre portail ou porte de garage
- 2) Tapez le code secret sur le clavier à code DS100 (code d'usine « **11** »), pressez ensuite pendant 5s sur une touche de transmission **A B ou C**
- 3) Pressez lentement 3 fois la touche à copier sur l'ancien émetteur
- 4) Tapez le code secret de votre choix (1 à 10 chiffres) sur le clavier et pressez lentement la touche de transmission choisie à l'étape 2
- 5) Et voilà votre clavier à code Nice HOME DS100 est programmé !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

2. Si vous ne disposez pas d'un émetteur programmé :

Vous allez devoir programmer le clavier à partir du récepteur de votre produit Nice HOME.

- 1) Appuyer sur la touche P1 pendant 3s
- 2) Quand la LED s'allume, relâcher la touche
- 3) Dans les 10 secondes qui suivent rentrer le code secret (code d'usine « 11 ») et presser la touche de transmission A B ou C pendant 4s la LED doit clignoter 3 fois
- 4) Attendre 10 secondes. Et voilà votre clavier est mémorisé !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com