

## Notice de programmation

# Somfy TELIS 6 CHRONIS RTS PURE



### Programmation à partir d'un ancien émetteur

1. Prenez votre ancien émetteur et le nouveau
2. Sur l'ancien émetteur appuyer pendant 2 secondes environ sur le bouton PROG jusqu'à ce que l'automatisme effectue un va et vient le mode programmation s'active pendant 2 minutes
3. Sélectionner le canal à utiliser avec les flèches droite et gauche
4. Sur le nouvel émetteur appuyer brièvement sur le bouton PROG.
5. Et voilà votre nouvel émetteur est programmé !

**ATTENTION : Pour la programmation d'un premier récepteur il faut se référer au manuel du store ou de l'automatisme car la manipulation peut changer en fonction de votre produit !**

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)