

## Notice de programmation

### Extel KLAVY 3



#### **Changer le code maitre**

1. Mettre sous tension le clavier à code
2. Taper le code maitre du clavier à code (8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
3. Taper 56 puis valider avec étoile.
4. Taper un nouveau code maitre (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.

#### **Changer le code utilisateur**

1. Mettre sous tension le clavier à code
5. Taper le code maitre du clavier à code(8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
2. Taper 51 puis valider avec étoile
3. Taper un nouveau code utilisateur (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)