

Notice de programmation

HR MULTI 2



Procédure standard : programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Maintenez enfoncé le bouton 1 sur la MULTI2, tout en le gardant enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton 2. Relâchez les boutons, la LED de la MULTI2 clignote lentement.
2. Placez la télécommande déjà programmée et la MULTI2 à une distance de 3 à 4 cm. Pendant que la LED de la MULTI2 clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la LED de la MULTI2 clignote rapidement. Relâchez le bouton.
3. Sur la MULTI2, pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer, la LED s'allume fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton.
4. Si votre télécommande déjà programmée est à code fixe votre nouvelle télécommande est programmée à la fin de l'étape 3. Si votre télécommande déjà programmée est à rolling code, suivez la notice de votre récepteur pour enregistrer la nouvelle télécommande.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Récepteur BFT: programmation de la MULTI 2 à partir d'une télécommande BFT B RCB02/04 ou BFT MITTO 2M ou FAAC XT2/4 SLH déjà programmée

1. Maintenez enfoncé le bouton 1 sur la MULTI2, tout en le gardant enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton 2. Relâchez les boutons, la LED de la MULTI2 clignote lentement.
2. Placez la télécommande déjà programmée face à la MULTI2 à une distance de 3 à 4 cm. Pendant que la LED de la MULTI2 clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la LED de la MULTI2 s'allume fixe, relâchez le bouton. La LED de la MULTI2 émet une série de clignotements successifs.
3. Pendant que la LED de la MULTI2 clignote, appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la LED de la MULTI2 clignote rapidement. Relâchez les boutons.
4. Sur la MULTI2, pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer, la LED s'allume fixe puis s'éteint, relâchez le bouton.
5. Vous pouvez enregistrer la télécommande à distance si la fonction est activée sur le récepteur, sinon il faudra l'enregistrer manuellement dans le récepteur.

Programmation de la MULTI 2 sur un récepteur BFT muni de la fonction mémorisation à distance :

Muni de la MULTI 2, placez-vous à un mètre du récepteur.

1. Sur la MULTI2, maintenez enfoncé le bouton que vous venez de programmer à l'étape 4 de la procédure BFT.
2. Attendez 8 à 10 secondes en maintenant l'appui, la LED clignote. Relâchez le bouton.
3. La LED s'éteint après quelques secondes.
4. La MULTI2 est enregistrée dans le récepteur.

Programmation de la MULTI 2 sur un récepteur BFT sans la fonction de mémorisation à distance :

1. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (SW1). La LED du récepteur clignote, relâchez le bouton.
2. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de la MULTI2. Relâchez-les, la LED du récepteur devient fixe. Appuyez sur le bouton que vous venez de programmer à l'étape 4 de la procédure BFT. La LED du récepteur clignote, relâchez-le.
3. Attendez 5 secondes, la LED du récepteur s'éteint.
4. La MULTI2 est enregistrée dans le récepteur.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com