

Notice de programmation

Philips TOUCH



Programmer vos badges RFID

1. Programmation du badge Administrateur
 - 1) Appuyer sur le bouton reset au dos de la platine de rue pendant 5 secondes la platine émet 6 bips courts
 - 2) Passer le badge administrateur (jaune) un bip court confirme la programmation
 - 3) Passer le badge bleu, la platine émet un bip court
 - 4) Passer le badge rouge, la platine émet un bip long qui confirme la fin de la programmation des badge d'administration.
2. Programmation des badges utilisateurs
 - 1) Passer le badge bleu la platine émet 4 bips longs qui confirment l'entrée en mode programmation
 - 2) Passer l'ensemble des badges utilisateurs (gris) un bip court confirme la programmation à chaque badge
 - 3) Une fois l'opération terminée attendre 10 secondes, un bip long indique la fin du processus de programmation.
3. Supprimer des badges utilisateurs
 - 1) L'opération est similaire à l'ajout de badge sauf que vous devrez utiliser le badge rouge pour la première étape.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com