

Notice d'installation

Extel LEVO ACCESS



Installation

- a) Installation de la platine de rue.
 - 1) Enlever la vis sous la platine de rue
 - 2) Basculer la platine de rue vers l'avant
 - 3) L'objectif de la platine doit être placé à une hauteur d'environ 1.60m
 - 4) Fixer solidement la visière anti pluie à l'aide de vis et mettre un joint silicone entre la visière et le mur afin d'éviter le ruissellement
 - 5) Raccorder les fils en respectant le plan de câblage
 - 6) Emboîter la platine de rue sur sa visière anti pluie
 - 7) Remettre la vis de fixation
- b) Installation du moniteur.
 - 1) Fixer le support mural en faisant en sorte que l'écran du moniteur soit à une hauteur d'environ 1,60m.
 - 2) Raccorder les fils venant de la platine de rue.
 - 3) Brancher la fiche de l'adaptateur au dos du moniteur (sans le brancher sur secteur).
 - 4) Mettre en place le moniteur sur le support mural.
 - 5) Brancher la prise du bloc alimentation dans la prise murale 230 V.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Initialisation des badges RFID

1. Appuyer sur le bouton reset au dos de la platine de rue, la platine émet 5 bips courts.
2. Passer le badge administrateur, un bip court confirme la programmation
3. Passer le badge « plus », un bip court confirme la programmation
4. Passer le badge « moins », un bip long confirme la fin de la programmation des badges d'administration.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com