

Notice de programmation

PRASTEL MPSTL4



A partir d'une télécommande déjà existante:

1. Avec un objet pointu appuyer sur le bouton caché au dos de votre télécommande déjà programmée ou sur le bouton de programmation situé à côté de la pile.
2. La LED de la télécommande s'allume, attendez 5 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
3. Dans les 10 secondes appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande.
4. Attendez 10 secondes
5. Et voilà votre nouvelle télécommande est programmée

A partir du récepteur de votre motorisation:

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton de programmation de votre récepteur (PGM) la LED du récepteur s'allume relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande
4. Attendez 10 secondes
5. Et voilà votre nouvelle télécommande est programmée

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com