

Notice

Comment programmer votre nouvelle télécommande **SEAV BE-FREE S1, S3, S6**



Afin de programmer votre nouvelle télécommande, merci de suivre ces simples points :

1. Connectez votre nouvelle télécommande et votre ancienne télécommande à l'aide du câble.
2. Appuyez 2 secondes de suite sur une touche quelconque de l'ancienne télécommande.
3. La LED de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.