

Notice de programmation

Came TOPD2 RGS



Programmation à partir d'une autre télécommande :

1. Premièrement, prenez deux télécommandes, l'une ancienne et compatible et votre nouvelle. Puis rapprochez-vous de votre récepteur (max 5m).
2. Puis, appuyez 10 secondes sur le bouton déjà programmé de votre ancienne télécommande jusqu'à ce que la LED soit fixe.
3. Ensuite, vous avez 20 secondes pour enregistrer le bouton de votre choix sur votre nouvelle télécommande. Vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la fois.
4. Enfin, votre nouvelle télécommande est programmée !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com