


Notice de programmation

LIFE FIDO



Programmation dans le récepteur :



1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton T : une fois pour le canal 1 et deux fois pour le canal 2. La diode correspondante (L1 ou L2) s'allume.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote.
3. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com