

Notice de programmation

RIB SUN 433 2CH



Mémorisation directe sur le récepteur :

- Appuyez brièvement sur le bouton **PROG** ou **MEMO** du récepteur.
- Appuyez ensuite **5 secondes** sur le bouton de la nouvelle télécommande à mémoriser.
- La LED du récepteur s'allume puis s'éteint pour valider l'enregistrement.
- Attendez 15 secondes avant de tester la télécommande.

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com