

KILO TX 868 JLC

IT Il fabbricante, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio marca FAAC modello KILO TX 868 JLC è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il test completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.faac.biz/certificates>

UTILIZZO PREVISTO

KILO TX 868 JLC è una trasmittente progettata per applicazioni in ambito di ingressi automatici veicolari e pedonali.

LIMITI DI UTILIZZO

Non è consentito l'uso della trasmittente in modalità di funzionamento a "uomo presente" (EN 12453).

UTILIZZO NON CONSENTITO

È vietato un impiego diverso dall'utilizzo previsto.

Non consentire l'utilizzo dei dispositivi di comando a chiunque non espresamente autorizzato e istruito.

Non consentire l'utilizzo dei dispositivi di comando a bambini o persone con ridotte capacità psicofisiche, se non sotto la supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza.

! Le batterie devono essere sostituite presso centri autorizzati o da personale tecnico competente.

Componenti e materiali costruttivi, batterie e componenti elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma consegnati ai centri autorizzati di smaltimento e riciclaggio.

Canali: 2/4

Frequenza: 868.35 MHz

Potenza RF: 10 mW

Alimentazione: 2 pile litio 3V CR2032

Memorizzare il primo radiocomando nella ricevente

Effettuare la procedura ad almeno mezzo metro dalla ricevente.

1)Premere contemporaneamente e rilasciare P1 + P2, il led lampeggia

2)Entro 8 secondi:

- Porre la ricevente in apprendimento (Riceventi ad innesto con connettore 5 pin: tenere premuto il pulsante sulla scheda fino a memorizzazione avvenuta, il led lampeggia. Altri modelli: riferirsi alle istruzioni specifiche)

- Premere e rilasciare il pulsante da memorizzare, nella ricevente verificare l'avvenuta memorizzazione (Riceventi ad innesto con connettore 5 pin: il led si accende fisso un paio di secondi. Altri modelli: riferirsi alle istruzioni specifiche)

3)Fare uscire la ricevente dalla modalità apprendimento (Riceventi ad innesto con connettore 5 pin: rilasciare il pulsante. Altri modelli: riferirsi alle istruzioni specifiche)

4)Premere 2 volte in successione il pulsante appena memorizzato del radiocomando

Memorizzare gli altri radiocomandi

1)Sul radiocomando già memorizzato, premere contemporaneamente e rilasciare i pulsanti P1 + P2, il led lampeggia

2)Entro 8 secondi premere e mantenere premuto il pulsante già memorizzato, il led si accende a luce fissa

3)Avvicinare a contatto frontale il radiocomando già memorizzato e quello nuovo da memorizzare

4)Sul radiocomando nuovo premere il pulsante da memorizzare e verificare che il suo led effettua un doppio lampeggio prima di spegnersi

5)Rilasciare tutti i pulsanti

6)Premere 2 volte in successione il pulsante appena memorizzato del radiocomando nuovo

Randomizzare i codici radio di un radiocomando

Questa operazione genera nuovi codici radio a tutti i pulsanti del radiocomando. Dopo la randomizzazione, il radiocomando smetterà di funzionare negli impianti in cui era stato memorizzato.

1)Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 poi rilasciarli, il led lampeggia

2)Premere ancora contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 poi rilasciarli, il led lampeggia più veloce

3)Premere e rilasciare in sequenza i pulsanti P1 - P2, poi contemporaneamente P1 e P2 e rilasciarli, il led effettua un doppio lampeggio prima di spegnersi

Trasformare un radiocomando in slave

Un radiocomando trasformato in slave non può più effettuare la memorizzazione nella ricevente né degli altri radiocomandi. La trasformazione in slave è permanente.

1)Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 poi rilasciarli, il led lampeggia

2)Premere ancora contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 poi rilasciarli, il led lampeggia più veloce

3)Premere e rilasciare in sequenza i pulsanti P1 - P2 - P1, il led effettua un doppio lampeggio prima di spegnersi

Come riconoscere un radiocomando slave

Premendo un qualsiasi pulsante di un radiocomando NON trasformato in slave, il led emette un lampeggio prima di accendersi fisso.

Premendo un qualsiasi pulsante di un radiocomando trasformato in slave, il led si accende subito fisso.

EN The manufacturer, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, hereby declares that the FAAC model KILO TX 868 JLC radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <http://www.faac.biz/certificates>

INTENDED USE

The KILO TX 868 JLC is a transmitter designed for automatic vehicle and pedestrian entrance applications.

LIMITATIONS OF USE

The transmitter must not be used in the 'Dead-man' operating mode (EN 12453).

UNAUTHORISED USE

Uses other than the intended use are prohibited.

Do not allow the control devices to be used by anyone who is not specifically authorised and trained to do so.

Do not allow the control devices to be used by children or persons with mental and physical deficiencies unless they are supervised by an adult who is responsible for their safety.



The batteries must be replaced at an authorised service centre or by a qualified technician.

Components and structural materials, batteries and electronic components must not be disposed of together with household waste. They must be taken to authorised disposal and recycling centres.

Channels:

2/4

Frequency:

868.35 MHz

RF power:

10 mW

Power supply:

2 lithium batteries 3V CR2032

Memorising the first radio control on the receiver

(Carry out the procedure at a distance of at least half a metre from the receiver.

1)Press buttons P1 + P2 simultaneously, then release them, the LED flashes

2)Within 8 seconds:

- Put the receiver into learning mode (plug-in receivers with 5-pin connector: press and hold the button on the board until it has been memorised; the LED will flash. Other models: refer to the specific instructions)

- Press and release the button to be memorised, check that it has been memorised on the receiver (Plug-in receivers with 5-pin connector: the LED will light up steadily for a couple of seconds. Other models: refer to the specific instructions)

3)Take the receiver out of learning mode (Plug-in receivers with 5-pin connector: release the button. Other models: refer to the specific instructions)

4)Press the button that has just been memorised on the radio control twice in succession

Memorising the other radio controls

1)On the radio control that has already been memorised, press buttons P1 + P2 simultaneously, then release them, the LED flashes

2)Within 8 seconds, press and hold the button that has already been memorised, the LED lights up with a steady light

3)Bring the radio control that has already been memorised, into contact face to face with the new one to be memorised

4)Press the button to be memorised on the new radio control and make sure that its LED flashes twice before turning off

5)Release all the buttons

6)Press the button that has just been memorised on the new radio control twice in succession

Randomising the radio codes of a radio control

This procedure generates new radio codes for all buttons of the radio control. After randomising the radio codes, the radio control will stop working in the systems in which it was memorised.

1)Press buttons P1 and P2 simultaneously, then release them, the LED flashes

2)Press buttons P1 and P2 simultaneously again, then release them, the LED flashes more quickly

3)Press and release buttons P1 - P2 in sequence, then press buttons P1 and P2 simultaneously and release them, the LED flashes twice before turning off

Converting a radio control into a slave unit

Once a radio control has been converted to a slave unit, it can no longer memorise radio codes on the receiver or other radio controls. It is permanently converted to a slave unit.

1)Press buttons P1 and P2 simultaneously, then release them, the LED flashes

2)Press buttons P1 and P2 simultaneously again, then release them, the LED flashes more quickly

3)Press and release buttons P1 - P2 - P1 in sequence, the LED flashes twice before turning off

How to recognise a slave radio control

If you press any button on a radio control that has NOT been converted to a slave unit, the LED flashes before turning on steadily.

If you press any button on a radio control that has been converted to a slave unit, the LED turns on immediately with a steady light.

FR Le fabricant, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, déclare que le type d'équipement radio de la marque FAAC, modèle KILO TX 868 JLC est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.faac.biz/certificates>

UTILISATION PRÉVUE

KILO TX 868 JLC est un émetteur conçu pour des applications dans le domaine des entrées automatiques de véhicules et piétonnes.

LIMITES D'UTILISATION

Il est interdit d'utiliser l'émetteur en modalité de fonctionnement "Homme mort" (EN 12453).

UTILISATION INTERDITE

Tout usage non prévu est interdit.

Ne pas permettre aux personnes non autorisées et non instruites d'utiliser les dispositifs de commande.

Ne permettre aux enfants et aux personnes aux facultés mentales et physiques réduites d'utiliser les dispositifs de commande que sous la supervision exclusive d'un adulte responsable de leur sécurité.

! Les batteries doivent être remplacées dans des centres agréés ou par du personnel technique compétent.
Les composants et les matériaux de construction, les batteries et les composants électroniques ne doivent pas être éliminés comme les déchets domestiques mais doivent être remis aux centres d'élimination et de recyclage agréés.

Canaux: 2/4

2/4

Fréquence : 868.35 MHz

MHz

Puissance RF : 10 mW

mW

Alimentation : 2 piles au lithium 3V CR2032

2 piles

Mémoriser la première radio-commande sur le récepteur

Exécuter la procédure en se tenant à au moins un demi mètre du récepteur.

1)Enfoncer simultanément et relâcher les boutons P1 + P2 : la LED clignote

2)Dans un délai de 8 secondes :

- Activer la modalité apprentissage (Récepteurs à embrayage avec connecteur à 5 broches : maintenir le bouton enfoncé sur la carte jusqu'au terme de la mémorisation, la LED clignote. Autres modèles : voir les instructions spécifiques)

- Enfoncer et relâcher le bouton à mémoriser et vérifier la mémorisation sur le récepteur (Récepteurs à embrayage avec connecteur à 5 broches : la LED s'allume sans clignoter pendant environ deux secondes. Autres modèles : voir les instructions spécifiques)

3)Quitter la modalité apprentissage sur le récepteur (Récepteurs à embrayage avec connecteur à 5 broches : relâcher le bouton. Autres modèles : voir les instructions spécifiques)

4)Enfoncer deux fois de suite le bouton qu'on vient de mémoriser sur la radio-commande

Mémoriser les autres radio-commandes

1)Sur la radio-commande déjà mémorisée enfoncez simultanément puis relâchez les boutons P1 + P2 : la LED clignote

2)Dans un délai de 8 secondes, enfoncez le bouton déjà mémorisé et le maintenez enfoncé : la LED s'allume sans clignoter

3)Approcher la radio-commande déjà mémorisée de la nouvelle radio-commande à mémoriser jusqu'au contact frontal

4)Sur la nouvelle radio-commande, appuyez sur le bouton à mémoriser et vérifiez que sa LED clignote deux fois avant de s'éteindre

5)Relâcher tous les boutons

6)Enfoncer deux fois de suite le bouton qu'on vient de mémoriser sur la nouvelle radio-commande

Randomiser les codes radio d'une radio-commande

Cette opération génère de nouveaux codes radio pour tous les boutons de la radio-commande. Après la randomisation, la radio-commande cesse de fonctionner sur les installations dans lesquelles elle avait été mémorisée.

1)Enfoncer simultanément les boutons P1 et P2 puis les relâcher : la LED clignote

2)Enfoncer de nouveaux simultanément les boutons P1 et P2 puis les relâcher : le clignotement de la LED accélère

3)Enfoncer et relâcher dans l'ordre les boutons P1 - P2, puis simultanément les boutons P1 et P2 et enfin les relâcher : la LED clignote deux fois avant de s'éteindre

Transformer une radio-commande en slave

Une radio-commande transformée en slave ne peut effectuer la mémorisation dans le récepteur ni mémoriser d'autres radio-commandes. La transformation en slave est définitive.

1)Enfoncer simultanément les boutons P1 et P2 puis les relâcher : la LED clignote


2)Enfoncer de nouveaux simultanément les boutons P1 et P2 puis les relâcher : le clignotement de la LED accélère

3)Enfoncer et relâcher dans l'ordre les boutons P1 - P2 - P1 : la LED clignote deux fois avant de s'éteindre

Comment reconnaître une radio-commande slave

En enfouissant un bouton quelconque sur une radio-commande qui n'a PAS été transformée en slave, la LED clignote une fois puis reste allumée sans clignoter.

En enfouissant un bouton quelconque sur une radio-commande transformée en slave, la LED s'allume immédiatement sans clignoter.



KILO TX 868 JLC

DE Der Hersteller FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale erklärt hiermit, dass die FAAC Funkanlage des Typs KILO TX 868 JLC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.faac.biz/certificates>

VORGESEHEN GEBRAUCH

KILO TX 868 JLC ist ein Sender, der für Anwendungen im Bereich der Automatikturen für den Fahrzeug- und Personenverkehr bestimmt ist.

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Der Gebrauch des Senders in der „Totmannschaltung“ ist nicht erlaubt (EN 12453).

NICHT GESTATTETER GEBRAUCH

Jeder andere Einsatz als die bestimmungsgemäße Verwendung ist verboten.

Die Verwendung der Bediengeräte darf niemandem erlaubt werden, der nicht ausdrücklich autorisiert und unterwiesen ist.

Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten darf die Verwendung der Bediengeräte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, der für ihre Sicherheit haftet, erlaubt werden.

⚠ Die Batterien dürfen nur bei zugelassenen Kundendienststellen oder von technisch qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
Bauteile und -materialien, Batterien und elektronische Bauteile dürfen nicht mit dem Haushmüll entsorgt werden, sondern müssen in autorisierten Entsorgungs- und Recyclingzentren abgegeben werden.

Kanäle: 2/4

Frequenz: 868.35 MHz

HF Leistung: 10 mW

Versorgung: 2 Lithium-Batterien 3 V CR2032

Die erste Funksteuerung im Empfänger speichern

Den Vorgang mindestens einen halben Meter vom Empfänger durchführen. 1) Gleichzeitig die Tasten P1 + P2 drücken und loslassen, die LED blinkt

2) Innerhalb von 8 Sekunden:

- Den Empfänger in Lernstatus versetzen (Aufsteckbarer Empfänger mit Steckverbinder 5 pin: Die Taste auf der Platine bis zur erfolgten Speicherung gedrückt halten, die LED blinkt. Andere Modelle: siehe entsprechende Anleitungen)
- Die zu speichernde Taste drücken und loslassen und im Empfänger die erfolgte Speicherung überprüfen (Aufsteckbarer Empfänger mit Steckverbinder 5 pin: Die LED leuchtet für einige Sekunden dauerhaft auf. Andere Modelle: siehe entsprechende Anleitungen)

3) Den Empfänger aus dem Lernmodus nehmen (Aufsteckbarer Empfänger mit Steckverbinder 5 pin: Die Taste loslassen. Andere Modelle: siehe entsprechende Anleitungen)

4) Zweimal in der Abfolge die soeben gespeicherte Taste der Funksteuerung drücken

Speichern weiterer Funksteuerungen

1) Auf der bereits gespeicherten Funksteuerung gleichzeitig die Tasten P1 + P2 drücken und loslassen, die LED blinkt

2) Innerhalb von 8 Sekunden die bereits gespeicherte Taste drücken und gedrückt halten, die LED leuchtet dauerhaft auf

3) Die bereits gespeicherte Funksteuerung und die neue, noch zu speichernde bis zum Kontakt aneinander annähern

4) Auf der neuen Funksteuerung die zu speichernde Taste drücken und sicherstellen, dass ihre LED zweimal aufblinkt, bevor sie erlischt

5) Alle Tasten loslassen

6) Zweimal in der Abfolge die soeben gespeicherte Taste der neuen Funksteuerung drücken

Die Funkcodes einer Funksteuerung randomisieren

Dieser Vorgang generiert neue Funkcodes für alle Tasten der Funksteuerung. Nach der Randomisierung unterricht die Funksteuerung ihre Funktionsweise in den Anlagen, in denen sie gespeichert wurde.

- 1) Gleichzeitig die Tasten P1 und P2 drücken, dann loslassen, die LED blinkt
- 2) Erneut die Tasten P1 und P2 gleichzeitig drücken, dann loslassen, die LED blinkt schneller

3) Der Reihe nach die Tasten P1 - P2 - P1 drücken, dann gleichzeitig P1 und P2 drücken und loslassen, die LED blinkt zweimal auf, bevor sie erlischt

Umwandlung einer Funksteuerung in Slave

Eine in Slave umgewandelte Funksteuerung kann weder die Speicherung im Empfänger noch die anderer Funksteuerungen ausführen. Die Umwandlung in Slave ist permanent.

1) Gleichzeitig die Tasten P1 und P2 drücken, dann loslassen, die LED blinkt

2) Erneut die Tasten P1 und P2 gleichzeitig drücken, dann loslassen, die LED blinkt schneller

3) Der Reihe nach die Tasten P1 - P2 - P1 drücken und loslassen, die LED blinkt zweimal auf, bevor sie erlischt

Wie man eine Slave-Funksteuerung erkennt

Durch Drücken einer beliebigen Taste einer NICHT in Slave umgewandelten Funksteuerung blinkt die LED einmal auf, bevor sie dauerhaft aufleuchtet. Durch Drücken einer beliebigen Taste einer in Slave umgewandelten Funksteuerung leuchtet die LED sofort dauerhaft auf.

ES El fabricante, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, declara que el tipo de equipo de radio marca FAAC modelo KILO TX 868 JLC cumple los requisitos de la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.faac.biz/certificates>

USO PREVISTO

KILO TX 868 JLC es un transmisor diseñado para aplicaciones correspondientes al ámbito de las entradas automáticas vehiculares y peatonales.

LÍMITES DE USO

No se permite el uso del transmisor en el modo de funcionamiento "hombre presente" (EN 12453).

USO NO PERMITIDO

Está prohibido un uso distinto del previsto.

No permita la utilización de los dispositivos de mando a personas que no estén expresamente autorizadas y capacitadas.

No permita la utilización de los dispositivos de mando a niños o personas con capacidades psicofísicas reducidas, salvo bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad.



Las baterías deben ser reemplazadas en centros autorizados o por personal técnico cualificado.

Los componentes y los materiales de construcción, así como las baterías y los componentes electrónicos, no deben eliminarse con los residuos domésticos, sino que deben ser entregados a los centros autorizados de eliminación y reciclaje.

Canales: 2/4

Frecuencia: 868.35 MHz

Potencia RF: 10 mW

Alimentación: 2 pilas de litio 3V CR2032

Memorizar el primer control remoto en el receptor

Llevar a cabo el procedimiento por lo menos a medio metro del receptor.

1) Presionar simultáneamente y soltar P1 + P2, el led parpadea

2) Antes de que transcurran 8 segundos:

- Configurar el receptor para el aprendizaje (Receptores para conexión mediante conector de 5 pines: mantener presionado el pulsador de la tarjeta hasta finalizar la memorización; el led parpadeará. Otros modelos: consultar las instrucciones específicas)
- Presionar y soltar el pulsador que se debe memorizar, verificar en el receptor que se haya llevado a cabo la memorización (Receptores para conexión mediante conector de 5 pines: el led se ilumina con una luz fija durante un par de segundos. Otros modelos: consultar las instrucciones específicas)
- 3) Sacar el receptor del modo de aprendizaje (Receptores para conexión mediante conector de 5 pines: soltar el pulsador. Otros modelos: consultar las instrucciones específicas)
- 4) Presionar 2 veces seguidas el pulsador recién memorizado del control remoto

Memorizar los demás controles remotos

- 1) En el control remoto ya memorizado, presionar simultáneamente y soltar los pulsadores P1 + P2, el led parpadea
- 2) Antes de que transcurran 8 segundos, presionar y mantener presionado el pulsador ya memorizado, el led se ilumina con una luz fija

3) Poner en contacto frontal el control remoto ya memorizado y el nuevo que se debe memorizar

4) En el control remoto nuevo, presionar el pulsador que se debe memorizar y comprobar que su led emita dos intermitencias antes de apagarse

5) Soltar todos los pulsadores

6) Presionar 2 veces seguidas el pulsador recién memorizado del control remoto nuevo

Aleatorizar los códigos de radio de un control remoto

Esta operación genera nuevos códigos de radio para todos los pulsadores del control remoto. Después de la aleatorización, el control remoto dejará de funcionar en las instalaciones en las cuales se había memorizado.

- 1) Presionar simultáneamente los pulsadores P1 + P2 y soltarlos, el led parpadea
- 2) Volver a presionar simultáneamente los pulsadores P1 + P2 y soltarlos, el led parpadea más rápido

3) Presionar y soltar en secuencia los pulsadores P1 - P2, luego presionar simultáneamente P1 y P2 y soltarlos, el led emite dos intermitencias antes de apagarse

Transformar un control remoto en slave

Un control remoto transformado en slave ya no puede llevar a cabo la memorización ni en el receptor ni de los demás controles remotos. La transformación en slave es permanente.

- 1) Presionar simultáneamente los pulsadores P1 + P2 y soltarlos, el led parpadea
- 2) Volver a presionar simultáneamente los pulsadores P1 + P2 y soltarlos, el led parpadea más rápido

3) Presionar y soltar en secuencia los pulsadores P1 - P2 - P1, el led emite dos intermitencias antes de apagarse

Cómo reconocer un control remoto slave

Presionando cualquier pulsador de un control remoto NO transformado en slave, el led emite una intermitencia antes de iluminarse con una luz fija. Presionando cualquier pulsador de un control remoto transformado en slave, el led se enciende inmediatamente con una luz fija.

NL De fabrikant FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale verklaart hierbij dat het type radioapparatuur merk FAAC model KILO TX 868 JLC voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.faac.biz/certificates>

BEHOOGD GEBRUIK

KILO TX 868 JLC is een zender ontworpen voor toepassingen in de sector automatische toegangscontrole voor voertuigen en voetgangers.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Het gebruik van de zender in de zogenaamde "dodemansmodus" is niet toegestaan (EN 12453).

ONEIGENLIJK GEBRUIK

Elk ander dan het beoogde gebruik is verboden.

Laat de bedieningsinrichtingen niet gebruiken door personen die daartoe niet uitdrukkelijk gemachtigd en opgeleid zijn.

Laat de bedieningsinrichtingen niet gebruiken door kinderen of personen met beperkte lichaamselijke en geestelijke vermogen, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassen persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

⚠ De batterijen moeten vervangen worden bij erkende servicecentra of door bekwaam technisch personeel.

De samstellende onderdelen en materialen, de batterijen en de elektronische componenten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moeten worden ingeleverd bij erkende centra voor gescheiden inzameling en recycling.

Kanalen: 2/4

Frequentie: 868.35 MHz

RF-Vermogen: 10 mW

Voeding: 2 lithium-batterijen 3V CR2032

De eerste afstandsbediening opslaan in de ontvanger

De procedure uitvoeren op minstens een halve meter van de ontvanger.

1) Druk P1 + P2 tegelijk in en laat los, de LED knippert

2) Binnen 8 seconden:

- Zet de ontvanger in leermodus (Ontvangers met 5-pinconnector: houd de knop op de kaart ingedrukt totdat het opslaan is voltooid, de LED knippert. Andere modellen: de specifieke instructies raadplegen)
- De knop indrukken die opgeslagen moet worden, controleer of deze op de ontvanger is opgeslagen (Ontvangers met 5-pinconnector: de LED brandt enkele seconden continu. Andere modellen: de specifieke instructies raadplegen)
- 3) De ontvanger uit de leermodus halen (Ontvangers met 5-pinconnector: knop loslaten. Andere modellen: de specifieke instructies raadplegen)
- 4) De zojuist opgeslagen knop van de afstandsbediening 2 keer na elkaar indrukken

De andere afstandsbedieningen opslaan

- 1) Op de reeds opgeslagen afstandsbediening tegelijkertijd de knoppen P1 + P2 indrukken en loslaten, de LED knippert
- 2) De reeds geregistreerde knop binnen 8 seconden indrukken en ingedrukt houden, de LED brandt continu

3) De reeds opgeslagen afstandsbediening en de nieuwe afstandsbediening dat opgeslagen moet worden bij elkaar brengen tot ze elkaar frontal raken

4) Op de nieuwe afstandsbediening moet worden bij elkaar brengen tot ze elkaar raken

5) Alle knoppen loslaten.

6) De zojuist opgeslagen knop van de nieuwe afstandsbediening 2 keer na elkaar indrukken

De radiocodes van een afstandsbediening randomiseren

Deze operatie genereert nieuwe radiocodes voor alle knoppen van de afstandsbediening. Na de randomisering stopt de afstandsbediening met functioneren in dé installatie waarin het opgeslagen werd.

- 1) Druk P1 + P2 tegelijk in en laat los, de LED knippert
- 2) Druk opnieuw P1 + P2 tegelijk in en laat los, de LED knippert sneller
- 3) Druk achtereenvolgens de knoppen P1 - P2 en vervolgens P1 - P2 tegelijk indrukken en loslaten, de LED knippert twee keer en dooft vervolgens

Een afstandsbediening omzetten in slave


Een afstandsbediening die in slave is omgezet kan geen opslag meer uitvoeren in de ontvanger, ook niet van de andere afstandsbedieningen. De transformatie in slave is permanent.

- 1) Druk P1 + P2 tegelijk in en laat los, de LED knippert
- 2) Druk opnieuw P1 + P2 tegelijk in en laat los, de LED knippert sneller
- 3) Druk achtereenvolgens de knoppen P1 - P2 - P1, de LED knippert twee keer en dooft vervolgens

Hoe een slave-afstandsbediening te herkennen

Door een willekeurige knop van een afstandsbediening die NIET in slave is omgezet, in te drukken, knippert de LED éénmaal en blijft daarna continu aan.

Door een willekeurige knop van een afstandsbediening die in slave is omgezet, in te drukken, blijft de LED onmiddellijk continu aan.



KILO TX 868 JLC

RU Izgotowiciel FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale заявляет, что тип радиоаппаратуры, марка FAAC модель KILO TX 868 JLC, отвечает требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия CE находится в интернете по адресу: <http://www.faac.biz/certificates>

NAZNACHENIE

KILO TX 868 JLC — передатчик, предназначенный для использования на автоматических въездах транспортных средств и прохода пешеходов.

OGRANICHENIYE ISPOLZOVANIYA

Запрещается использование передатчика в режиме работы с необходи-
мым присутствием человека (EN 12453).

NEDOPUSTIMOE ISPOLZOVANIYE

Запрещается использование системы не по назначению.

Запрещается использовать органы управления системой посторонним
и не обученным лицам.

Запрещается использовать органы управления детям, лицам с психо-
физическими отклонениями в отсутствие надзора со стороны лица,
ответственного за их безопасность.

! Батарейки должны заменяться в официальном сер-
висном центре или квалифицированным техническим
специалистом.

Части и материалы, аккумуляторные батареи и электрон-
ные компоненты не должны утилизироваться вместе
с бытовым мусором, а должны сдаваться в специализи-
рованные организации.

Kanalı: 2/4

Çaftota: 868.35 MHz

Moçnost' PЧ: 10 mW

Pitanie: 2 litievykh baterieki CR2032, 3 V

Zapomnenie pervoego PDu na priemnike

Vyplonite dannuu operaciu s rastostiaji do priemnika ne menee
polumetra.

1) Odnowremенно nakhmite i otpustite knopki P1 + P2. Svetodioid
zamigaet

2) V techenie 8 sekund:

- Perelokchit' priemnik rezhim obucheniya (Priemniki s 5-kontaktnym
razzemyom: na plate nakhmite i dержite knopku do zapomneniya.
Svetodioid zamigaet. Drugie modeli: smotrite sovremennoe
instruktsii)

- Nakhmite i otpustite knopku, podlezhashu zapomneniu. Na priemni-
ke pererovte vyplonenie zapomneniya (Priemniki s 5-kontaktnym
razzemyom: svetodioid zagoritsya na paru sekund. Drugie modeli:
smotrite sovremennoe instruktsii)

3) Na priemnike vydite iz rezhima obucheniya (Priemniki s 5-kon-
taktnym razzemyom: otpustite knopku. Drugie modeli: smotrite
sovremennoe instruktsii)

4) Nakhmite 2 raz podряд tolko za zapomneniu knopku PDu

Zapomnenie drugih PDu

1) Na uche za zapomneniem PDu odnowremeno nakhmite i otpustite knopki
P1 + P2. Svetodioid zamigaet

2) V techenie 8 sekund nakhmite i dержите nakhajtой tolko za zapomnen-
nuyu knopku. Svetodioid zagoritsya

3) Podvedite novyj PDu do kontakta s perednej stoyonoi k tolko za
zapomneniu PDu

4) Na novom PDu nakhmite knopku, podlezhashu zapomneniu, i ube-
ditese v tom, ze e svetodioid mignut dva raz pered vylaceniem

5) Otpustite vse knopki

6) Nakhmite 2 raz podряд tolko za zapomneniu knopku novogo PDu

Prandomizacija radiokodov PDu

Dannaya operaciya generiruet novye radiokody dlya vseh knopok
PDu. Posle prandomizatsii PDu perestanet rabotat na ustavokakh,
gde on byl zapomnen.

1) Odnowremeno nakhmite i otpustite knopki P1 i P2. Svetodioid
zamigaet

2) Odnowremeno nakhmite i otpustite knopki P1 i P2. Svetodioid
zamigaet bystree

3) Nakhmite posledovatelnno knopki P1 - P2, zatem nakhmite ih
odnowremeno i otpustite. Svetodioid mignet dva raz i pogasnet

Perelokchienje PDu v rezhim vedomogo (Slave)

V rezhime vedomogo PDu nelzja ni zapomnit na priemnike, ni s ego
pomoçju obuchit drugie PDu. Perelokchienje v rezhim vedomogo
otmenit nelzja.

1) Odnowremeno nakhmite i otpustite knopki P1 i P2. Svetodioid
zamigaet

2) Odnowremeno nakhmite i otpustite knopki P1 i P2. Svetodioid
zamigaet bystree

3) Nakhmite i otpustite posledovatelnno knopki P1 - P2 - P1. Svetodioid
mignet dva raz i pogasnet

Raspoznavanie vedomogo PDu

Pri nakhatiu liboy knopki na PDu, NE perelokchiennom v rezhim vedo-
mogo, svetodioid mignet i zagoritsya.

Pri nakhatiu liboy knopki na PDu, perelokchiennom v rezhim vedomogo,
svetodioid zagoritsya grazu.

PL

Producent, firma FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale deklaruje, ze typ
urzadzenia radioowego marki FAAC model KILO TX 868 JLC jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny
na stronie: <http://www.faac.biz/certificates>

PRZEWIDZIANE UŻYCIE

KILO TX 868 JLC to nadajnik zaprojektowany do zastosowania w zakresie
automatycznych wejścia przejazdowych i pieszych.

LIMITY UŻYTKOWANIA

Nie wolno używać nadajnika w trybie działania „człowiek obecny”
(EN 12453).

UŻYCIE NIEDOZWOLONE

Zabrania się użytkowania innego niż przewidziane.
Nie pozwolić na użytkowanie urządzeń sterowniczych osobom nieupoważ-
nionym i nieprzeszkolonym.

Nie pozwolić na użytkowanie urządzeń sterowniczych dzieciom lub osobom
o ograniczonych zdolnościach psycho-fizycznych, chyba że są nadzorowane
przez osobę dorosłą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Baterie moze wymieniac autoryzowane centrum lub kompe-
tentny personel techniczny.

Nigdy nie wolno wyrzucać komponentów i materiałów
konstrukcyjnych, baterii i komponentów elektronicznych z
odpadami domowymi, nalezy je oddać do autoryzowanych
centrów utylizacji i recyklingu.

Kanały: 2/4

Częstotliwość: 868.35 MHz

Moc RF: 10 mW

Zasilanie: 2 baterie litowe 3V CR2032

Zapisac pierwszy sterownik radioowy w odbioriku

Przeprowadzić procedurę w odległości przynajmniej pół metra od odbiornika.

1) Jednocześnie wcisnąć i puścić P1 + P2, migaj dioda led

2) W ciągu 8 sekund:

- Ustawić odbiornik do odbioru (Odbiornika typu plug-in ze złączem
5-pinowym, przytrzymać wcisnięty przycisk na karcie, aż do momentu
zapisania, dioda led zacznie migać.) W innych modelach: patrz odpowiednie
instrukcje

- Nacisnąć z wolnym przycisk do zapisania, sprawdzić na odbiorniku, czy
następnie zapisanie (Odbiornika typu plug-in ze złączem 5-pinowym:
dioda led włączy się na dwie sekundy. W innych modelach: patrz odpowiednie
instrukcje)

3) Wyłączyć tryb odbioru na odbiorniku (Odbiornika typu plug-in ze złączem
5-pinowym: zwolnić przycisk. W innych modelach: patrz odpowiednie
instrukcje)

4) 2 razy kolejno wcisnąć zapisany właśnie przycisk sterownika radioowego

Zapisac inne sterowniki radioowe

1) Na zapisanym już sterowniku radiowym, równocześnie wcisnąć i zwolnić
przyciski P1 + P2, migaj dioda led

2) W ciągu 8 sekund wcisnąć i przytrzymać zapisany już przycisk, włączy-
się na stałe dioda led

3) Zbliżyć przedem do siebie zapisany już sterownik radiowy do nowego,
który chce się zapisać

4) Na nowym sterowniku radiowym wcisnąć przycisk do zapisania i sprawdzić,
czy jego dioda led dwukrotnie mignie przed wyłączeniem się

5) Zwolnić wszystkie przyciski

6) 2 razy kolejno wcisnąć zapisany właśnie przycisk nowego sterownika
radioowego

Randomizacja kodów radiowych sterownika radioowego

Taka czynność generuje nowe kody radiowe na wszystkich przyciskach
sterownika radioowego. Po randomizacji, sterownik radiowy przestanie
działać w systemach, w których zostało zapisane.

1) Jednocześnie wcisnąć przyciski P1 + P2, następnie je puścić, migaj dioda led

2) Jeszcze raz jednocześnie nacisnąć przyciski P1 i P2, następnie je puścić,
dioda led zacznie migać szybciej

3) Kolejno wcisnąć i puścić przyciski P1 - P2, następnie równocześnie wcisnąć
P1 i P2 i puścić; przed wyłączeniem się, dioda led dwukrotnie

Przekształcenie sterownika radioowego w slave

Sterownik radiowy przekształcony w slave nie może wykonywać zapisywania
w odbioriku jak i na innych sterownikach radiowych. Przekształcenie
w slave jest stałe.

1) Jednocześnie wcisnąć przyciski P1 + P2, następnie je puścić, migaj dioda led

2) Jeszcze raz jednocześnie nacisnąć przyciski P1 i P2, następnie je puścić,
dioda led zacznie migać szybciej

3) Kolejno wcisnąć i puścić przyciski P1 - P2 - P1, przed wyłączeniem się,
dioda led mignie dwukrotnie

Jak rozpoznać sterownik radioowy slave

Wcisnąć dowolny przycisk na sterowniku radiowym, który NIE jest
przekształcony w slave, dioda led, przed włączeniem się na stałe, mignie.
Wcisnąć dowolny przycisk na sterowniku radiowym, który jest przekształ-
cony w slave, dioda led razu włączy się na stałe.

TR

Üretici FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, FAAC markali, KILO TX 868 JLC
model radyo donanımının 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan
eder. AB uygunlu beyannın tam metnine aşağıdaki Internet adresinden
ulaşılabilir: <http://www.faac.biz/certificates>

ÖNGÖRÜLEN KULLANIM

KILO TX 868 JLC, otomatik araç ve yaya girişleri alanındaki uygulamalar için
tasarlanmış bir vericidir.

KULLANIN SINIRLARI

Vericinin "insan tarafından çalıştırma" modunda kullanılmasına izin veril-
mektedir (EN 12453).

İZİN VERİLMEMEN KULLANIM

Öngörülün kullanımdan farklı bir kullanım yasaktır.

Açıkça yetkilendirilmemiş kişilerin kumanda donanımlarını
kullanmasına izin vermeyin.

Çocuklar veya ruhsal-fiziksel kapasiteleri düşük kişilerin, güvenliklerinden
sorumlu bir yetişkinin gözetimi altında olmamaları halinde kumanda dona-
nilarını kullanmasına izin vermeyin.

! Piller, yetkilî merkezlerde veya yetkilî teknik personel tar-
findan değiştirilmeli.
Yapışal bileşenler ve malzemeler, piller ve elektronik bileşen-
ler, evsel atıklar ile imha edilmemiş fakat yetkilî imha etme
ve geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmeli.

Kanalı: 2/4

Frekans: 868.35 MHz

RF gücü: 10 mW

Besleme: 2 adet 3V CR2032 litium pil

İlk radyo kumandalı alıcıının hafızasına alın

İşlemi alıcıdan en az yarım metre uzakta gerçekleştirin.

1) Aynı anda P1 + P2'ye basıp serbest bırakın, led yanıp söner

2) 8 saniye içinde:

- Alıcıyı öğrenme moduna getirin (5 pinli konnektörli girişler alıcılar:
Hafızaya alma işlemini tamamlanana kadar dğmeye basılı tutun, led yanıp
söner. Diğer modeller: Özel talimatlar bakın)

- Hafızaya alınacak dğmeye basıp serbest bırakın, alıcıda hafızaya alma
işlemiin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin (5 pinli konne-
ktörli girişler alıcılar: led birkaç saniye sabit yanar. Diğer modeller: Özel
talimatlar bakın)

3) Alıcıyı öğrenme modundan çıkarın (5 pinli konnektörli girişler alıcılar:
dğmeye basılı serbest bırakın. Diğer modeller: Özel talimatlar bakın)

4) Yeni hafızaya alınmış radyo kumanda dğmesine art arda 2 kez basın

Diğer radyo kumandalari hafızaya alın

1) Halihazırda hafızaya alınmış radyo kumanda üzerinde, aynı anda P1 + P2
düğmelerine basıp serbest bırakın, led yanıp söner

2) 8 saniye içinde halihazırda hafızaya alınmış olan dğmeye basın ve basılı
tutun, led sabit olarak yanar

3) Halihazırda hafızaya alınmış ve hafızaya alınacak olan radyo kumanda
önden temas edecek şekilde yaklaşıñ

4) Yeni radyo kumandalı, hafızaya alınacak dğmeye basın ve kapanmadan
önce ledlerinin iki kez yanıp söndüğünü kontrol edin

5) Tüm dğmeleri serbest bırakın

6) Yeni hafızaya alınmış olan radyo kumanda dğmesine art arda 2 kez basın

Bir radyo kumandalı radyo kodlarını rastgele atayın

Bu işlem tüm radyo kumanda dğmelerinde yeni radyo kodları oluşturu-
rur. Rastgele atama işlemi sonrasında radyo kumanda hafızaya alındığı
sistemeyle çalışmayı sürdürür.

1) Aynı anda P1 + P2 dğmelerine basın ve sonra serbest bırakın, led
yanıp söner

2) Tekrar aynı anda P1 + P2 dğmelerine basın ve sonra serbest bırakın, led
yanıp söner

3) Once arta P1 - P2 tuşlarına basıp serbest bırakın, kapanmadan önce led
ikan kez yanıp söner

Bir slave radyo kumanda modunun tanınması

Slave moduna alınmış olan bir radyo kumandanın artıka ne diğer radyo
kumandaları hafızaya alma işlemlerini gerçekleştiremez. Slave moduna
alma işlemi kalıcıdır.

1) Aynı anda P1 + P2 dğmelerine basın ve sonra serbest bırakın, led
yanıp söner

2) Tekrar aynı anda P1 + P2 dğmelerine basın ve sonra serbest bırakın, led
yanıp söner

3) Art arda P1 - P2 tuşlarına basıp serbest bırakın, kapanmadan önce led
ikan kez yanıp söner

Bir slave radyo kumanda modunun tanınması

Slave moduna ALINMAMIS radyo kumandanın herhangi bir dğmesine
basıldığından, led sürekli olarak yanmadan önce yanıp söner.

Slave moduna alınmış radyo kumandanın herhangi bir dğmesine basıldı-
ğında, led sürekli olarak yanar.

