


#### **V2 ELETTRONICA SPA**

Corso Principi di Piemonte, 65/67 - 12035 RACCONIGI (CN) ITALY tel. +39 01 72 81 24 11 fax +39 01 72 84 050 info@v2elettronica.com www.v2home.com



# City5 (Pr. 1.0)



- CENTRALE DIGITALE PER IL CONTROLLO DELLE LAMPADE SEMAFORICHE
- DIGITAL CONTROL UNIT TO CONTROL THE LAMPS OF THE LIGHT
- CENTRALE DIGITALE POUR LE CONTRÔLE DES FEUX DE SIGNALISATION
- DIGITALE STEUERUNG FÜR AMPELLAMPE
- CUADRO DE MANIOBRAS DIGITAL PARA CONTROLAR LAS LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN

## **INDEX**

CONSEILS IMPORTANTS	38
CONFORMITÉ AUX NORMATIFS	38
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	38
DESCRIPTION DE LA CENTRALE	39
CYCLE DE FONCTIONNEMENT	39
INSTALLATION	40
ALIMENTATION DE LA CENTRALE	40
FEUX DE SIGNALISATION	40
INTERFACE AVEC LA CENTRALE DE COMMANDE DU PORTAIL	40
DISPOSITIFS DE DÉTECTION PRÉSENCE ET COMMANDE	
RÉCEPTEUR À BRANCHEMENT	42
ANTENNE EXTERIEURE	42
INTERFACE ADI	
PANNEAU DE CONTRÔLE	42
EMPLOI DE LA ROULETTE POUR LA PROGRAMMATION	43
CONFIGURATION DE LA CENTRALE	43
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	49
TABLEAU FONCTIONS City5	50
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	51
APPLICATIONS TYPIOLIES	51

#### **CONSEILS IMPORTANTS**

Pour tout précision technique ou problème d'installation V2 ELETTRONICA dispose d'un service d'assistance clients actif pendant les horaires de bureau TEL. (+39) 01 72 81 24 11

V2 ELETTRONICA se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications au produit sans préavis; elle décline en outre toute responsabilité pour tous types de dommages aux personnes ou aux choses dus à une utilisation imporopre ou à une mauvaise installation.



#### Avant de proceder avec l'installation et la progarmmation, lire attentivement les notices.

- Ce manuel d'instruction est destiné à des techniciens qualifiés dans le domain des automatismes.
- Aucune des informations contenues dans ce livret pourra être utile pour le particulier.
- Tous operations de maintenance ou programation doivent être faites à travers de techniciens qualifiés.
- L'installateur doit pourvoir à l'installation d'un dispositif (ex. interrupteur magnétothermique) qui assure la coupure omnipolaire de l'équipement du réseau d'alimentation. La norme requiert une séparation des contacts d'au moins 3 mm pour chaque pôle (EN 60335-1).
- Quand on a effectué les branchements à la borniere, il faut mettre des bandes sur les conducteurs à tension qui se trouvent en proximité de la borniere et sur les conducteurs pour le branchement des parties externes (accessoires). De cette maniere, en cas de détachement d'un conducteur, on évite que les partie en tension puissent aller en contact avec les parties à faible tension de sécurité.
- Pour la connexion de tubes rigides ou flexibles utiliser des raccordements possédant le IP55 niveau de protection.
- L'installation requiert des compétences en matière d'électricité et mécaniques; doit être faite exclusivement par techniciens qualifiés en mesure de délivrer l'attestation de conformité pour l'installation (Directive 89/392 CEE, - IIA).
- Même l'installation électrique ou on branche l'automatisme doit répondre aux normesen vigueur et être fait à règles de l'art.

#### **CONFORMITÉ AUX NORMATIFS**

V2 ELETTRONICA SPA déclare que la centrale City5 est conforme aux qualités requises par les Directives: 93/68/EEC, 73/23/EEC IIs ont été appliqués les Normes techniques suivantes pour en vérifier la conformité:

EN 60335-1	Sicurezza elettrica
EN 55014-1, EN 55014-2 EN 61000-3-2, 61000-3-3	Compatibilità elettromagnetica

Racconigi, le 10/02/2005 Le représent int dûment habilité V2 ELETTRONICA SPA

A.Livio Costamagna

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230VAC - 50/60 Hz ( <b>City5</b> )
Allinentation	120VAC - 50/60Hz ( <b>City5-120V</b> )
Alimentation des lampes des	Courant continu ou alternatif
feux de signalisation	max 250 VAC
Maximum charge des lampes	5A
des feux de signalisation	JA
Charge max accessoires 24V	3W
Température de travail	-20°C / +60°C
Fusible de protection	F1 = 400mA / F2 = 5A ( <b>City5</b> )
	F1 = 800mA / F2 = 5A ( <b>City5-120V</b> )
Dimensions	195 x 145 x 80
Poids	800 g
Protection	IP55

#### **DESCRIPTION DE LA CENTRALE**

La centrale digitale **City5** est un produit innovateur de V2 pour le contrôle des feux de signalisation en présence de portails automatiques avec visibilité limitée, rampes en virage, rétrécissements, accès à parkings avec capacité limitée, etc. L'écran de la **City5** permet, en plus d'une programmation simple, le monitorage constant de l'état des accès ; en plus, la structure à menu permet de régler la durée de l'allumage des lampes et les logiques de fonctionnement.

La centrale a été conçue pour le couplage optimal avec les centrales de commande des portails automatiques produits par V2 ; toutefois, la flexibilité considérable donnée par la programmation digitale en permet un facile couplage avec n'importe quelle centrale et même le fonctionnement « stand alone » pour la réglementation de la circulation à travers rétrécissements. Le paragraphe « **Applications typiques** » à la fin de ce manuel d'installation montre les plus fréquents exemples d'utilisation et les conseils pour la meilleure programmation.

Dans le respect des normatives européennes en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (EN 60335-1, EN 50081-1 et EN 50082-1) la centrale **City5** est caractérisée par le complet guipage entre le circuit digitale, l'alimentation principale de la fiche et l'alimentation des lampes des feux de signalisation.

#### Autres caracteristiques:

- Alimentation des voyants indépendante de celle de la centrale pour pouvoir travailler aussi avec lampes à basse tension ou alimentation mixte 230V/120V.
- Polarité des entrées de détection de la présence de véhicules programmable (N.O. ou N.F.).
- Entrée d'alarme pour garantir le vert en issue en situations d'urgence.
- Double sortie pour la mise en service de la centrale de commande du portail (contact N.O. et N.F.).
- Entrée pour le monitorage de l'activité du portail (ouverture, arrêt, fermeture).
- Socle pour le branchement du récepteur radio (mod. MR1) pour commander l'ouverture par un émetteur indiquant la direction de provenance.
- Entrée pour dispositifs de commande câblés à code (clavier codé TTNC ou lecteur de proximité VRD).
- Connecteur ADI (Additional Devices Interface) pour ajouter des fiches optionnelles et pour la programmation à distance de la centrale.
- Voyants vert et rouge sur la fiche qui répètent la situation des lampes du feux de signalisation pour faciliter l'installation et l'entretien de la centrale.
- Comptage des véhicules passés, avec possibilité d'interdire l'accès à d'autres véhicules une fois rejoint un seuil prédéterminé (capacité du parking).
- Fonction de réservation pour les véhicules qui arrivent alors que le feux est rouge dans la direction opposée, avec la possibilité de fixer le critère de priorité en cas de demande simultané dans les deux directions

#### CYCLE DE FONCTIONNEMENT

Pendant la phase de repos, il est possible régler en manière indépendante l'état des deux feux de signalisation (éteint, allumé fixe ou clignotant, vert ou rouge)

Le cycle de fonctionnement commence lorsque une commande d'activation est donnée ; d'après la programmation, ça peut se rendre dans les manières suivantes :

- Présence d'un véhicule sur le capteur (photocellule ou boucle magnétique).
- Demande (bouton poussoir) avec véhicule présent sur le capteur.
- · Demande codée (clavier à code ou lecteur de proximité).
- · Emetteur opportunément configuré.
- · Roulette de programmation (pour essai de l'installateur).

Une fois reçue une commande d'activation, la centrale qui commande le portail reçoive un signal de start. Le cycle est composé par les phases suivantes:

- 1. Pré-clignotement d'avertissement. Dans la direction pour laquelle à été demandé le passage, le rouge clignote jusqu'au signal de voie libre (le feux est vert dans l'autre direction) ou le portail n'est pas encore ouvert (seulement pour les centrales V2), ou le temps minimum n'est pas encore passé. Cette fonction peut être annulée : en ce cas, le feux reste rouge fixe jusqu'à quand il sera possible de donner la voie libre
- 2. Temps de passage. Dans la direction active le feux est vert fixe, alors que dans l'autre côté est rouge fixe. Cette période peux avoir une durée fixe ou terminer lorsqu'un véhicule passe sur le capteur sur le côté opposé du portail
- 3. Pré-clignotement de fin de cycle. Dans la direction active le feux est vert clignotant alors que dans l'autre est rouge fixe. Il peut avoir une durée fixe ou être exclus.
- **4. Temps minimum de rouge.** Dans les deux directions le feux reste rouge fixe pour un temps minimum avant de permettre qu'un autre cycle commence.

Pendant le cycle, les véhicules passants dans la direction active sont comptés ainsi que le nombre des véhicules à l'intérieur, toujours actualisé. Si le nombre des véhicules à l'intérieur rejoint un seuil prédéterminé, les commandes d'activation ne sont plus reconnues jusqu'à quand il y aura place à l'intérieur (fonction exclue par défault). D'après la programmation, le comptage des véhicules passants

peut avoir lieu au moment de la délivrance du capteur d'accès dans la direction active ou au moment où le capteur dans le côté opposé est occupé.

**ATTENTION:** étant donné que le système pour le comptage des véhicules est assez approximatif, on peut remarquer des différences entre le nombre des véhicules calculés et ceux effectivement présents à l'intérieur. Par conséquent, on peut corriger le comptage n'importe quand.

#### **INSTALLATION**

Effectuer l'installation de la centrale, des feux, des dispositifs de détection de présence de véhicules et des accessoires après avoir débranché l'alimentation.

#### ALIMENTATION DE LA CENTRALE


La centrale doit être alimentée en 230V-50Hz (120V-50/60 Hz pour le **City5-120V**) protégée avec interrupteur magnétothermique différentiel conforme aux lois en vigueur.



#### ATTENTION:

Au cas où on utilise des alimentations différentes pour la centrale et pour les feux, prêter la plus grande attention à ne pas confondre les bornes d'alimentation.

Raccorder les câbles d'alimentation aux bornes **C.U.Power**: sur la centrale **City5** les bornes sont rouge et marqués 230VAC, sur la **City5-120V** noir et marqués 120VAC.




#### **FEUX DE SIGNALISATION**

Sur la centrale **City5** on peut raccorder deux groupes de feux de signalisation, un en entrée et un en issue.

Chaque groupe est composé par une lampe verte et une lampe rouge et est raccordé par 3 fils (un pour chaque lampe et un de retour commun). L'alimentation des feux peut être différente de celle de la centrale et doit être protégée en conformité aux lois en vigueur.

Raccorder les fils d'amenée pour les lampes des feux aux bornes **W1 - W2** de la centrale **City5** (bornes vertes). Brancher les lampes des feux au bornier « **Z** » de la centrale **City5**, dans la manière suivante :

- · câble lumière rouge du groupe en entrée à la borne Z6
- · câble de retour du groupe en entrée à la borne Z5
- · câble lumière verte du groupe en entrée à la borne Z4
- · câble lumière rouge du groupe en issue à la borne Z3
- · câble de retour du groupe en issue à la borne Z2
- · câble lumière verte du groupe en issue à la borne Z1



# INTERFACE AVEC LA CENTRALE DE COMMANDE DU PORTAIL

La centrale **City5** peut « dialoguer » avec la centrale de commande du portail pour donner la commande d'ouverture et synchroniser l'allumage des feux avec les mouvements du portail. Pour ce branchement on utilise le bornier « **G** ».



#### ATTENTION:

La synchronisation des feux avec les mouvements du portail n'est possible qu'avec les centrales V2 équipés de sortie pour témoin (Warning Light).




#### ATTENTION:

Pour le meilleur fonctionnement avec la centrale **City5**, il est indispensable que la centrale de commande du portail soit en fonctionnement automatique (fermeture à temps) et le commande de start soit activé sur la seule fermeture du portail et en provoque la re-ouverture. En alternative, il est possible utiliser une centrale avec commandes d'ouverture et fermeture séparés.

Brancher les bornes de sortie du témoin de la centrale de commande du portail V2 avec les bornes G6 et G7 de la centrale **City5**.

Brancher la masse de la centrale de commande du portail avec la borne G4 de la centrale **City5**.

Au cas où la centrale de commande du portail ait une entrée d'activation impulsions, brancher cette entrée à la borne G5 de la centrale **City5** (si requise une commande N.F., utiliser la borne G3) ; au cas où la centrale ait entrées d'ouverture et fermeture séparées, brancher la commande d'ouverture sur la borne G5 et la commande de fermeture sur la borne G3.



# DISPOSITIFS DE DÉTECTION PRÉSENCE ET COMMANDE

Le bornier « **M** » de la centrale **City5** est destiné au raccordement des dispositifs de contrôle suivants :

#### Dispositifs de détection de présence de véhicules:

Ils peuvent être photocellules ou boucles magnétiques et interfacent avec la centrale par un contact normalement fermé qui s'ouvre au passage d'un véhicule ou normalement ouvert qui se ferme au passage d'un véhicule. Il est nécessaire installer un dispositif de détection de présence à l'extérieur du portail pour reconnaître l'arrivée de véhicules en entrée et le passage des véhicules en issue, et un à l'intérieur du portail pour reconnaître l'arrivée de véhicules en issue et le passage des véhicules en entrée.




#### ATTENTION:

Ces dispositifs doivent être différents et indépendants de photocellules ou autres systèmes utilisés pour protéger la zone de mouvement du portail. Le branchement en parallèle du même dispositif sur la centrale **City5** et sur la centrale du portail n'est pas permis.

Brancher la sortie du dispositif de détection de présence de véhicules placé sur le côté extérieur entre les bornes M2 et M3 de la centrale.

Brancher la sortie du dispositif de détection de présence de véhicules placé sur le côté intérieur entre les bornes M5 et M6 de la centrale.



#### Dispositifs activée par contact


Ils peuvent être boutons poussoirs ou sélecteurs à clé et interfacent avec la centrale par un contact normalement ouvert. Il est possible installer un dispositif d'activation à l'extérieur du portail et un à l'intérieur.

Brancher la sortie du dispositif d'activation installé sur le côté extérieur entre les bornes M1 et M3 de la centrale. Brancher la sortie du dispositif d'activation installé sur le côté intérieur entre les bornes M4 et M6 de la centrale.



#### ATTENTION:

L'activation du cycle par la suite de la fermeture du contact d'activation est subordonnée à la détection simultanée de la présence d'un véhicule sur la même côté du portail ; il est possible permettre l'activation en manière indépendante en installant un diode avec le cathode sur la borne M1 et l'anode sur la borne M2 pour le côté extérieur, et le cathode sur la borne M4 et l'anode sur la borne M5 pour le coté intérieur, pourvu que les dispositifs de détection présence marchent avec contact normalement ouvert.



#### Dispositifs d'activation par code

Ils peuvent être lecteurs de proximité ou claviers digitaux qui envoient un code Personal Pass par sortie « open collector »




#### ATTENTION:

Pour que ces dispositifs marchent, c'est nécessaire qu'un récepteur à branchement MR1 sur lequel mémoriser les codes aptes à l'activation du cycle soit installé.

Le procédé pour mémoriser les dispositifs d'accès par câble est le même utilisé pour mémoriser les émetteurs. En ce cas, au lieu de transmettre par télécommande, on active le lecteur de proximité VRD par une clé d'accès VCR et si on utilise un clavier codé TTNC on frappe le code d'activation.


Brancher la sortie du dispositif d'activation à la borne M8 de la centrale et la masse à la borne M9.



#### Interrupteur d'alarme

C'est un dispositif avec contact normalement fermé destiné à signaler une situation d'alerte dans laquelle le feux doit donner le « voie libre » en issue. Durant la situation d'alerte, une commande d'ouverture est envoyée périodiquement à la centrale qui commande le portail afin de s'assurer que le portail reste toujours ouvert. L'entrée d'alarme est débranchée par défault, donc il ne se rend pas nécessaire faire un liaison volante sur les contacts si la fonction n'est pas utilisée.

Brancher la sortie du dispositif d'alarme entre les bornes M7 et M9 de la centrale.




#### Alimentation des accessoires

La centrale **City5** alimente tous les dispositifs accessoires (tels que photocellules, lecteurs de proximité, claviers cablés...) à 24VAC ou 24VDC.

Les bornes d'alimentations son protégées par un fusible électronique qui coupe la courant en cas de surcharge et se rétablit quand le charge est débranché.

Raccorder les câbles d'alimentation des accessoires qui nécessitent d'alimentation à courant alternatif entre les bornes M11 et M12 de la centrale.

Pour les accessoires qui nécessitent de courant continu, brancher le pôle positif à la borne M10 et le pôle négatif à la borne M12.




#### **RÉCEPTEUR À BRANCHEMENT**

La centrale **City5** est apte au branchement d'un récepteur série MR1 avec architecture super-hétérodyne à haute sensibilité.



#### ATTENTION:

Avant d'opérer sur la centrale, débrancher-la. Prêter la plus grande attention au sens de branchement des modules extractibles.



A chacune des 4 voies du module récepteur MR1 sont associées les commandes suivantes :

VOIE 1 → activation cycle en entrée

VOIE 2 → activation cycle en issue

VOIE 3 → interruption du cycle (au repos)

VOIE 4 — commande start à la centrale du portail (sans activer le cycle)




#### ATTENTION:

Pour programmer le 4 voies et les logiques de fonctionnement, lire attentivement les modes d'emploi annexes au récepteur MR1.

#### **ANTENNE EXTERIEURE**

Nous vous conseillons l'antenne extérieure mod. ANS433 ou ANSGP433 pour garantir la portée radio maximum.

Brancher le pôle chaud de l'antenne à la borne G2 de la centrale et le conducteur à la borne G1.




## INTERFACE AND

L'interface ADI (Additonal Devices Interface) dont la centrale **City5** est équipée permet de raccorder des modules optionnels de la ligne V2 ELETTRONICA. Voir le catalogue V2 Elettronica pour une liste des modules optionnels avec interface ADI disponibles pour cette centrale.




#### ATTENTION:

Pour l'installation des modules optionnels, lire attentivement les modes d'emploi annexes à chaque module.



#### PANNEAU DE CONTRÔLE

Lorsque l'alimentation est activée, la centrale vérifie le correct fonctionnement de l'affichage en allumant tous les segments et les flèches pour 1,5 s **8.8.8.8**. Dans les suivants 1,5 s la version du firmware, par exemple **Pr 1.0**, est visualisée. Terminé ce test, le panneau de contrôle est visualisé.



Le panneau de contrôle (au repos) indique l'état physique des contacts du bornier « M » et de la roulette de programmation : lorsque le segment vertical en haut est allumé, le contact est fermé ; lorsque le segment vertical en bas est allumé, le contact est ouvert (l'image en haut montre le cas où les entrés: ACTIVATION ENTRÉE, PRÉSENCE ENTRÉE, ACTIVATION SORTIE, PRÉSENCE SORTIE, ALARME ont été tous correctement branchés et les capteur de présence ont la sortie N.F.).

Les points entre les chiffres de l'écran indiquent l'état de la roulette de programmation : lorsqu'on presse la roulette vers le bas, le point de gauche s'allume (DOWN); lorsqu'on presse la roulette vers le haut, le point de droite s'allume (UP) ; lorsqu'on appuie sur la roulette, le point central s'allume (MENU).

Les flèches à gauche de l'écran indiquent la direction active. Lorsque le cycle en entrée est activé, la flèche en haut est allumée ; lorsque le cycle en issue est activé, la flèche en bas est activée.

Les flèches à droite de l'écran indiquent l'état du portail:



#### ATTENTION:

L'indication de l'état du portail est possible seulement avec les centrales V2 équipées de sortie pour témoin (Warning Light).

- La flèche en haut s'allume lorsque le portail est en ouverture
- · La flèche centrale indique que le portail est au repos
- · La flèche en bas s'allume lorsque le portail est en fermeture


# EMPLOI DE LA ROULETTE POUR LA PROGRAMMATION

La programmation des fonctions et des temps de la centrale est faite par un menu de configuration accessible par la roulette située à gauche de l'écran et dans lequel on opère par la même roulette.



#### ATTENTION:

Au dehors du menu de configuration, en pressant la roulette vers le bas on active un cycle en entrée, en pressant la roulette vers le haut on active un cycle en issue.



Pour activer la modalité de programmation alors que l'écran visualise le panneau de contrôle, appuyer et maintenir appuyé sur la roulette jusqu'à que sur l'écran on a l'inscription **dEF**. Le menu de configuration est une liste d'éléments configurables ; l'écran montre l'élément sélectionné. En pressant la roulette vers le bas on passe à l'élément suivant ; en la pressant vers le haut on passe au précédent ; en appuyant sur la roulette on visualise la valeur actuelle de l'élément sélectionné et on peut la modifier si nécessaire.

Le dernier élément du menu (FinE) permet de mémoriser les modifications effectuées et retourner au fonctionnement normale de la centrale. Pour ne pas perdre la configuration, il est obligatoire sortir de la modalité de programmation à travers cet élément du menu.



#### ATTENTION:

Si on n'opère pour plus d'une minute, la centrale sort de la modalité de programmation sans sauvegarder les nouvelles données et les modifications seront perdues.

En maintenant la roulette pressée vers le bas, les éléments du menu de configuration défilent rapidement jusqu'à rejoindre « **FinE** »: en la maintenant pressée vers le haut, les éléments du menu défilent rapidement en arrière jusqu'à rejoindre « **dEF** ». Ainsi, on peut rejoindre rapidement le fin ou le début de la liste.

Il y a trois typologies d'éléments de menu :

- · Menus de fonction
- · Menus de temps
- · Menus de valeur

#### Réglage des menus de fonction

Les menus de fonction permettent de choisir une fonction à l'intérieur d'un groupe d'options possibles. A l'entrée dans un menu fonction, l'option actuellement active est montrée ; en pressant la roulette de programmation vers le haut ou vers le bas les options disponibles défilent sur l'écran. En appuyant sur la roulette, l'option choisie est activée et on retourne au menu de configuration

#### Réglage des menus de temps


Les menus de temps permettent de régler la durée d'une fonction. A l'entrée dans un menu de temps la valeur actuellement active est montrée dans le format ss.d ". En pressant la roulette vers le haut la valeur augmente, en la pressant vers le bas diminue. Dans certains menus la valeur réglable est limitée à 19.9" : la variation ici marche à pas d'un dixième de seconde : dans d'autres menus la valeur réglable est limitée à 99.5" : la variation ici marche à pas d'une demie seconde. En maintenant appuyée la roulette vers le haut on peut augmenter rapidement la valeur de temps jusqu'à rejoindre le maximum prévu pour cet élément. De même façon, en la maintenant appuyée vers le bas on peut diminuer le temps rapidement jusqu'à rejoindre la valeur 0.0". Dans certains cas, le réglage de la valeur à « 0 » signifie désaffecter la fonction : au lieu de « 0.0" » est visualisé « no ». En appuyant sur la roulette on confirme la valeur montrée et on retourne au menu de configuration.

#### Réglage des menus de valeur

Les menus de valeur sont analogues à ceux de temps, mais la valeur est n'importe quel numéro.

#### **CONFIGURATION DE LA CENTRALE**

Ce paragraphe illustre pas à pas le procédé pour la configuration de tous les paramètres de fonctionnement de la centrale **City5**. Il est possible configurer complètement la centrale en suivant tous les pas du procédé ou sélectionner seulement les éléments qui intéressent. Dans les deux cas, pour activer la nouvelle configuration il est indispensable suivre le correct procédé de sortie à travers l'élément « **FinE** ».



#### Chargement des valeurs de défault

La valeur de tous les éléments de menu peut être remise à une valeur standard (voir tableau récapitulatif final) avec une seule commande. Sélectionner **Si** pour changer les valeurs de défault.

Après avoir chargé les valeurs de défault on peut défiler les autre éléments du menu et changer singulièrement chaque paramètre; en sortant du menu de défault, le premier élément suivant est automatiquement sélectionné.

#### Feux allumé au repos sur le côté extérieur

Ce menu permet de régler l'état des feux quand aucun cycle n'est active, ni en entrée ni en issue.

**SPEn** feux extérieurs éteints **vErd** feux vert allumé fixe **ross** feux rouge allumé fixe

#### Feux allumé au repos sur le côté intérieur


Ce menu permet de régler l'état des feux quand aucun cycle n'est active, ni en entrée ni en issue.

SPEn feux extérieurs éteintsvErd feux vert allumé fixeross feux rouge allumé fixe

#### Activation automatique sur le côté intérieur

Ce menu permet de régler la modalité d'activation du cycle en entrée par signal sur la borne M1:

- no le cycle est activé si une commande arrive sur la borne M1 lorsque le capteur de présence est active
- Si le cycle est activé dès que le capteur signale la présence d'un véhicule



#### Activation automatique sur le côté intérieur

Ce menu permet de régler la modalité d'activation du cycle en issue par signale sur la borne M4:

- no le cycle est activé si une commande arrive sur la borne M4 lorsque le capteur de présence est active
- Si le cycle est activé dès que le capteur signale la présence d'un véhicule

#### Comptage des véhicules en transit

Ce menu permet de régler la modalité de comptage des véhicules en transit en entrée et en issue:

- **Si** les véhicules sont comptés à leur passage sur le capteur de présence sur le côté opposé à ce de provenance
- **no** les véhicules sont comptés dès que le capteur de présence est dégagé sur le côté de provenance

#### Polarité du capteur de présence

Grâce a ce menu, il est possible utiliser la centrale avec capteurs de présence de n'importe quel type.

Fixer la rubrique **n.C.** si la sortie du capteur est normalement fermé et s'ouvre lorsque un véhicule est présent


Fixer la rubrique **n.A.** si la sortie du capteur est normalement ouverte et se ferme lorsque un véhicule est présent.

#### Temps nécessaire pour la signalisation de présence

Ce menu permet de fixer pour combien de temps le signal du capteur doit rester active afin qu'un véhicule soit détecté, en permettant de filtrer fausses signalisations dues au passage de piétons, animaux, feuilles etc.

#### Temps nécessaire pour la signalisation du passage

Analogue de **t.PrE**, il permet de reconnaître le passage par le capteur sur le côté opposé. Normalement, c'est mieux fixer un temps **t.PAS** inférieur à **t.PrE**.



#### Direction avec priorité

Ce menu permet de fixer à qui donner le signal de « voie libre » en cas de véhicules en attente dans les deux côtés:

no le vert est donné au premier véhicule à occuper le capteur

de présence

USC le vert est toujours donné au véhicule en issue
 le vert est toujours donné au véhicule en entrée

#### Temps de pré-clignotement du rouge

Avant de donner le vert dans la direction active, le rouge clignote pour ce temps minimum fixé.

Le rouge clignote pour toute la durée du temps d'ouverture du portail, si l'élément **i.SCA** est active, et quand demandé lorsque le cycle est active dans la direction opposée.

Si réglé sur «  ${\bf no}$  », le vert est immédiatement donné, si possible, autrement le rouge fixe s'allume.


#### Temps de vert


Le vert est fixe pour tout le temps fixé par cet élément. Le compte du temps est recommencé chaque fois que le capteur de présence dans la direction active est occupé pour garantir le même temps de vert aussi au véhicules suivants.


Si « **trAn** » est activé, le temps de vert est interrompu en avance quand tous les véhicules qui ont occupé le capteur de présence sur le côté d'accès sont passés sur le capteur opposé.


#### Temps de clignotement de vert

Un clignotement de la durée fixée signale que le vert va s'éteindre. Si on règle sur « **no** », le vert passe immédiatement au rouge.









#### Temps minimum de rouge

Lorsque le vert s'éteint dans une direction, un temps minimum de rouge dans l'autre direction est garanti, avant de satisfaire une éventuelle autre demande de passage. Si le temps fixé est zéro, on passe instantanément du vert dans une direction au vert dans l'autre: V2 conseille de ne jamais fixer un temps nul, pour raisons de sécurité.

#### Activation du témoin de portail ouvert

Si activée, la centrale **City5** synchronise l'allumage des feux avec les mouvements du portail, comme suit:

- · Le vert est allumé seulement quand le portail est ouvert au repos
- Lorsque le portail commence à s'arrêter, le vert clignote pour le temps t.LvE, même si le temps de vert n'est pas totalement passé
- Sauf le cas précédent, lorsque le portail est en mouvement, le rouge est allumé dans les deux directions: si l'élément t.Lro est fixé sur no, dans la direction active le rouge clignote pendant l'ouverture du portail.



#### ATTENTION:

Cette fonction peut être activée seulement si la central de commande du portail est une centrale V2 avec sortie pour témoin.

# Modalité d'envoie de la commande de « start » sur la centrale du portail

Cet élément permet d'établir un critère d'activation du relais qui envoie le signal de « start » à la centrale du portail. Si la commande est active, la borne G3 (N.O.) est court-circuitée avec la borne G4, tant que la borne G5 (N.F.) est ouverte.

**Mon** une impulsion de commande est donnée chaque fois que la demande d'activation d'un cycle en n'importe quelle direction est reconnue

no le relais n'est iamais activé

**biSt** la commande est active pendant la phase de pré-clignotement du rouge et jusqu'à qu'on donne le vert dans une direction.

La commande est activée même quand le récepteur radio MR1 signale une télécommande mémorisée sur le voie 4 et en situation d'urgence (voir élément **i.ALL**)


#### Activation de l'entrée d'alarme

La centrale **City5** est équipée avec une entrée d'alarme (normalement fermé) qui permet de garantir le vert en issue en situations d'urgence. Cette rubrique permet de fixer le critère de gestion de cette entrée.

no l'entrée est désaffectée (il n'est pas nécessaire faire une liaison volante)

biSt la situation d'alarme reste jusqu'à quand l'accès est active
 Mon quand la centrale a reconnu la situation d'alarme, elle ne retourne plus au fonctionnement normale: il faut la débrancher

En situation d'alarme, la centrale maintient le portail ouvert : si **C.Cen** est fixé sur **Mon**, des impulsions sont envoyées à cadence fixe, si sur **biSt** la sortie de commande est gardée active.



#### Capacité du parking

La centrale **City5** tient compte des véhicules présents à l'intérieur en faisant la différence entre les véhicules calculés en entrée et ceux calculés en issue. Ce menu permet de fixer un seuil, rejoint lequel on ne donne plus le vert en entrée. Si la valeur fixée est zéro, l'entrée est toujours permise indépendamment du nombre de véhicules à l'intérieur.

#### Visualisation sur l'écran

Par ce menu on peut fixer ce qu'on visualise sur l'écran au repos et au passage d'un véhicule :

 $\textbf{inPU} \hspace{0.5cm} \textbf{le panneau de contrôle est toujours montr\'e} \\$ 

**trAn** normalement, le panneau de contrôle est montré, mais chaque fois qu'un véhicule passe, pour 2 secondes le nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking est montré

Cont le nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking est

montré à tout instant

# Nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking

Ce menu montre la différence entre le nombre des véhicules passés en entrée et ceux passés en issue, soit le nombre présumé des véhicules à l'intérieur du parking. Si la valeur visualisée ne coïncide pas avec la valeur réelle, il est possible la modifier manuellement.

#### Fin de programmation

Ce menu permet de terminer la programmation (soit prédéfinie soit personnalisée) en sauvegardant les données modifiées.

no encore modifications à faire, ne pas sortir de la programmation
 Si modifications terminées: fin de la programmation, l'écran

montre le panneau de contrôle

LES DONNEES FIXEES ONT ETE SAUVEGARDEES DANS LA MEMOIRE: LA CENTRALE EST PRETE POUR SON UTILISATION.

#### **ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT**

Ce paragraphe illustre les possibles anomalies de fonctionnement, avec leur cause et le procédé pour remédier.

#### Le led (diode électroluminescente) MAINS ne s'allume pas

La fiche de la central Pd8 n'a pas de tension

- S'assurer de ne pas avoir de coupures de courant électrique à la source de la centrale
- 2. Avant de travailler sur la centrale, couper courant par le sectionneur installé sur la ligne d'alimentation et débrancher la borne d'alimentation
- Contrôler que le fusible F1 ne soit pas brûlé. En ce cas, le remplacer avec un autre de la même valeur.

#### Le led OVERLOAD est allumé

Il y a un surcharge sur l'alimentation des accessoires.

- Enlever la partie extractible qui contient les bornes de 1 à 12. Le led OVERLOAD s'éteint.
- 2. Eliminer la cause du surcharge
- 3. Re-brancher la partie extractible du bornier et vérifier que le led ne s'allume de nouveau

## Les témoins s'allument correctement, mais les feux ne s'allument pas

L'alimentation des lampes n'a pas de tension

- S'assurer de ne pas avoir de coupures de courant électrique à la source de la centrale
- Avant de travailler sur la centrale, couper courant au circuit d'alimentation des feux et débrancher la borne extractible verte W1 - W2.
- Contrôler que le fusible F2 ne soit pas brûlé. En ce cas, le remplacer avec un autre de la même valeur.

#### Erreur 1

En sortant de la programmation, l'écran montre l'inscription:




Les données n'ont pas été sauvegardées.

Cette faute de fonctionnement ne peut pas être corrigée par l'installateur. La centrale doit être envoyée à V2 Elettronica pour la réparation.

## **TABLEAU FONCTIONS City5**

DISPLAY	DONNES	DESCRIPTION	DEFAULT	MEMO DONNES
dEF	no / Si	Sélectionner Si pour changer les valeurs de défault	no	
riP.E		Feux allumé au repos sur le côté extérieur	SPEn	
	SPEn	- Feux extérieurs éteints		
	vErd	- Feux vert allumé fixe		
	roSS	- Feux rouge allumé fixe		
riP.U		Feux allumé au repos sur le côté intérieur	SPEn	
	SPEn	- Feux extérieurs éteints		
	vErd	- Feux vert allumé fixe		
	roSS	- Feux rouge allumé fixe		
AUt.E	no / Si	Activation automatique sur le côté intérieur	no	
AUt.U	no / Si	Activation automatique sur le côté intérieur	no	
trAn	Si / no	Comptage des véhicules en transit	Si	
Po.S.P	n.C / n.A	Polarité du capteur de présence (normalement fermé <b>n.C</b> / normalement ouvert <b>n.A</b> )	n.C	
t.PrE	0.0" ÷ 19.9"	Temps nécessaire pour la signalisation de présence	0.5"	
t.PAS	0.0" ÷ 19.9"	Temps nécessaire pour la signalisation du passage	0.1"	
PrEC		Direction avec priorité	no	
	no	- Le vert est donné au premier véhicule à occuper le capteur de présence		
	USC	- Le vert est toujours donné au véhicule en issue		
	inGr	- Le vert est toujours donné au véhicule en entrée		
t.Lro	no ÷ 99.5"	Temps de pré-clignotement du rouge	1.0"	
t.vEr	0.0" ÷ 99.5"	Temps de vert	15.0"	
t.ver t.LvE	no ÷ 99.5"	· ·	2.0"	
t.roS	0.0" ÷ 99.5"	Temps de clignotement de vert  Temps minimum de rouge	2.0"	
i.SCA			Si	
	Si / no	Activation du témoin de portail ouvert		
C.CEn		Modalité d'envoie de la commande de start sur la centrale du portail	Mon	
	Mon	- Une impulsion de commande est donnée chaque fois que la demande d'activation d'un cycle en n'importe quelle direction est reconnue		
	no	- Le relais n'est jamais activé		
	biSt	- La commande est active pendant la phase de pré-clignotement du rouge et jusqu'à qu'on donne le vert dans une direction.		
i.ALL		Activation de l'entrée d'alarme	no	
	no	- L'entrée est désaffectée (il n'est pas nécessaire faire une liaison volante)		
	biSt	- La situation d'alarme reste jusqu'à quand l'accès est active		
	Mon	- Quand la centrale a reconnu la situation d'alarme, elle ne retourne plus au fonctionnement normale: il faut la débrancher		
CAP	0 ÷ 9999	Capacité du parking	0	
diSP		Visualisation sur l'écran	inPU	
	inPU	- Le panneau de contrôle est toujours montré		
	trAn	<ul> <li>Normalement, le panneau de contrôle est montré, mais chaque fois qu'un véhicule passe, pour 2 secondes le nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking est montré</li> </ul>		
	Cont	- Le nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking est montré à tout instant		
n.int	0 ÷ 9999	Nombre des véhicules présents à l'intérieur du parking	0	
FinE		Fin de programmation	no	
	no	- Encore modifications à faire, ne pas sortir de la programmation		
	Si	Modifications terminées: fin de la programmation, l'écran montre le panneau de contrôle		





Bouton poussoir d'entrée
Capteur extérieur de présence
Commun (-)
Bouton poussoir d'issue
Capteur intérieur de présence
Bouton poussoir d'alarme anti-incendie
Entrée codée pour le branchement de lecteurs de proximité ou claviers digitaux
24VDC pour alimentation accessoires
24VAC pour alimentation accessoires
GND pour alimentation accessoires
Alimentation réseau (230/120V)
Alimentation feux

<b>Z1</b>	VERT - feux intérieur
<b>Z2</b>	COMMUN - feux intérieur
Z3	ROUGE - feux intérieur
<b>Z</b> 4	VERT - feux extérieur
<b>Z</b> 5	COMMUN - feux extérieur
<b>Z</b> 6	ROUGE - feux extérieur
G1	Conducteur antenne
G2	Centrale antenne
G3	Entrée de START (N.F.) de la centrale de commande du portail
G4	Commun (masse) de la centrale de commande du portail
G5	Entrée de START (N.O.) de la centrale de commande du portail
G6 - G7	Témoin de la centrale de commande du portail

#### **APPLICATIONS TYPIQUES**

La considérable flexibilité de la centrale **City5** lui permet de s'adapter aux situations les plus différentes. Pour cette raison ce n'est pas possible donner une configuration standard initiale adaptable avec quelques arrangement, car chaque situation peut nécessiter de réglages particuliers. Les paragraphes suivants présentent des installations typiques, avec une configuration des paramètres qui peut être utilisé comme point de départ pour installations similaires. Note: les tableaux indiquent seulement les paramètres significatifs pour ce type d'application.

#### **Application 1**

Portail commandé par une centrale V2 avec sortie pour témoin.

Paramètre	Valeur
RIPE	SPEN
RIPU	SPEN
AUT.E	NO
AUT.U	NO
TRAN	SI
T.LRO	1.0"
T.VER	15.0"
T.LVE	2.0"
T.ROS	2.0"
I.SCA	SI
C.CEN	MON


Au repos, les feux sont éteints. On peut ouvrir le portail avec un bouton poussoir ou avec télécommande : en ce cas, sur le récepteur MR1 il faut mémoriser sur la voie 1 les codes ouvrants le portail en donnant le vert en entrée et sur la voie 2 les codes ouvrants le portail en donnant le vert en issue. Le rouge clignote pendant l'ouverture du portail, reste vert fixe pour 15 secondes et enfin le vert clignote jusqu'à quand le portail commence à se fermer.


### Application 2

Portail commandé par une centrale sans sortie pour témoin.

Paramètre	Valeur
RIPE	ROSS
RIPU	ROSS
AUT.E	NO
AUT.U	NO
TRAN	NO
T.LRO	20.0"
T.VER	15.0"
T.LVE	2.0"
T.ROS	20.0"
I.SCA	NO
C.CEN	MON

Au repos, les feux sont allumés sur le rouge fixe, car on ne connaît pas l'état du portail. Le temps de pré-clignotement du rouge doit être fixé de façon qu'il coïncide avec ce d'ouverture du portail. Une fois activé le cycle, la séquence de vert, clignotement de vert et temps minimum de rouge ont une durée fixe, indépendamment de l'état du portail.






#### **Application 3**

La centrale qui commande le portail n'est pas branchée à la centrale **City5**.

Au repos, les feux sont allumés sur le vert pour indiquer qu'il est possible accéder au passage. Lorsqu'un véhicule arrive sur un côté, le capteur en détecte la présence et immédiatement le rouge est donné sur le côté opposé. Lorsque le véhicule passe sur le capteur opposé le vert clignote pour 2 secondes, ensuite les feux deviennent rouges dans les deux directions pour 20 secondes ; enfin le vert est donné et le cycle peut recommencer. Si dans le 15 secondes aucun passage n'est détecté sur le capteur opposé, le cycle est quand même terminé avec clignotement du vert et temps minimum de rouge.



#### **Application 4**

Autre exemple de fonctionnement indépendant de la centrale qui commande le portail.

En ce cas, au repos le feux est vert en entrée et rouge en issue; les véhicules en entrée peuvent passer sans activer le cycle. Pour passer en issue il faut presser le bouton poussoir ou utiliser une télécommande mémorisée sur le voie 2 du récepteur MR1 ; le feux en entrée clignote pour 2 secondes, ensuite le rouge est donné sur les deux directions pour donner le temps aux véhicules en entré de dégager le passage. Les véhicules en issue ont 15 secondes pour passer avec le vert, ensuite le vert clignote et est donné le temps pour dégager le passage ; enfin le vert est donné en entrée. Cette configuration ne permet pas le comptage des véhicules présents à l'intérieur.


		1
Paramètre	Valeur	
RIPE	VERD	FEUX EXTÉRIEUR
RIPU	ROSS	FEUX EXTERIEUR
AUT.E	NO	ROUGE
AUT.U	SI	COMMUN
TRAN	NO	VERT
PO.S.P	N.A.	
T.LRO	10.0"	ANTENNE ROUGE
T.VER	15.0"	COMMUN VERT
T.LVE	2.0"	VENI VENI
T.ROS	10.0"	C7 G6 G5 G4 G3 G2 G1
I.SCA	NO	FEUX FEUX
C.CEN	NO	RECEIVER V. V. V. V. V. V. EXTÉRIEUR
		RECEIVER  DESCRIPTION  OUT  DESCRIPTION  OUT  DESCRIPTION  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO
		M1 M2 M3 M4 M5 M6 W7 M8 M9 W10 W11 M12
Bc	outon poussoir d'issu	alimentation feux
Co	ommun (-)	Alimentation réseau


## **Application 5**

Sens unique alternatif avec temps de vert fixe.

Paramètre	Valeur
RIPE	SPEN
RIPU	SPEN
AUT.E	SI
AUT.U	NO
TRAN	NO
PO.S.P	N.A.
T.LRO	NO
T.VER	15.0"
T.LVE	2.0"
T.ROS	5.0"
I.SCA	NO
C.CEN	BIST

En ce cas, un câblage particulier de la centrale est nécessaire : voir illustration. Dans le passage du vert dans une direction au vert dans l'autre direction, un alarme de 2 secondes est donné avec vert clignotant et un temps de 5 secondes avec rouge dans les deux directions afin de dégager le rétrécissement.







#### **V2 ELETTRONICA SPA**

Corso Principi di Piemonte, 65/67 - 12035 RACCONIGI (CN) ITALY tel. +39 01 72 81 24 11 fax +39 01 72 84 050 info@v2elettronica.com www.v2home.com